

114

PXN 莱仕达 K5 Pro

产品说明书
使用マニュアル
User Manual

01 产品外观

LED 指示灯
Type-C 数据口
按键 USB 口
耳机接口
原装手柄引导口 (PS4/XBOX ONE)

02 使用要求

支持平台：PS3 / PS4 / XBOX ONE / Switch
注意：PS4 和 XBOX ONE 平台需要使用原装手柄进行引导

03 PS3 平台使用

Step 1 将键盘鼠标插入转换盒 USB 接口。
Step 2 将 PS3 主机连接 Type-C 数据线并 PS3 主机 USB 口进行连接。
Step 3 LED 紫灯长亮表示连接成功，即可使用键盘鼠标操作 PS3 主机。

与 PS3 主机连接示意图

04 PS4 平台使用

Step 1 将键盘鼠标插入转换盒 USB 接口。
Step 2 将 PS4 原装手柄连接数据线并插入原装手柄引导口。
Step 3 将转换盒通过 Type-C 数据线并 PS4 主机 USB 口进行连接。
Step 4 按下键盘 [ESC]，LED 绿灯长亮表示连接成功。

与 PS4 主机连接示意图

PS3 默认键位图

鼠标右键 → LT
鼠标左键 → RT
空格 → E
方向键 → W, A, S, D, L, R
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12
Tab+Shift → Left Shift
Tab+Enter → Right Shift
Tab+Select → Select
Tab+Start → Start
Caplock → Caplock

PS4 默认键位图

鼠标右键 → LT
鼠标左键 → RT
空格 → E
方向键 → W, A, S, D, L, R
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12
Tab+Shift → Left Shift
Tab+Enter → Right Shift
Tab+Select → Select
Tab+Start → Start
Caplock → Caplock

05 XBOX ONE 平台使用

Step 1 将键盘鼠标插入转换盒 USB 接口。
Step 2 将 Xbox 主机连接 Type-C 数据线并插入原装手柄引导口。
Step 3 将转换盒通过 Type-C 数据线并 XBOX ONE 主机 USB 口进行连接。
Step 4 按下键盘 [ESC]，LED 绿灯长亮表示连接成功。

与 XBOX ONE 主机连接示意图

XBOX ONE 默认键位图

鼠标右键 → LT
鼠标左键 → RT
空格 → E
方向键 → W, A, S, D, L, R
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12
Tab+Shift → Left Shift
Tab+Enter → Right Shift
Tab+Select → Select
Tab+Start → Start
Caplock → Caplock

06 Switch 平台使用

Step 1 在 Switch 主界面下方图标选择 ② 设置 → 手柄与感应器，选择 PRO 手柄有线连接选项，将该项设置为开启状态。
Step 2 将键盘鼠标插入转换盒 USB 接口。
Step 3 将转换盒通过 Type-C 数据线并 Switch 底座 USB 口进行连接。
Step 4 LED 红灯亮表示连接成功，即可使用键盘鼠标操作 Switch 主机。

与 Switch 底座连接示意图

Switch 默认键位图

鼠标右键 → LT
鼠标左键 → RT
空格 → E
方向键 → W, A, S, D, L, R
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12
Tab+Shift → Left Shift
Tab+Enter → Right Shift
Tab+Select → Select
Tab+Start → Start
Caplock → Caplock

07 语音通信功能

转换盒带有耳机和麦克风功能。在 PS4/XBOX ONE 主机上可使用耳机和麦克风功能进行语音互动。

注：在 PS4 主机上使用 PS4 第一代原装手柄引导，转换盒音频功能无法使用。

08 DIY 自定义修改按键

如需修改转换盒的按键，可安装移动端软件【莱仕达智玩】进行自定义修改按键。

手机扫码下载 APP

09 Q&A

当转换盒连接主机上时 LED 灯高但不工作，请重新连接或检查手柄是否正常工作。
当使用转换盒作为主机画面不动时，游戏主机可能意外死机，请重新启动游戏主机再连接转换盒。
当转换盒在游戏中出现异常时，请重新插拔转换盒后再次连接。
在 PS4 / XBOX ONE 使用时出现无法识别情况，请关机并重启原装手柄。

10 注意事项

避免水或其他液体进入产品内部，以免造成损坏。
避免存放于高温、潮湿、油烟等场所。
避免长时间连续使用，注意散热及充电。
儿童需在成年人的监护下使用本产品。

11 产品规格

产品名称	PXN-K5 Pro
连接方式	USB 有线连接
工作电流	5V = 350 mA
包装尺寸	约 120 * 120 * 42 mm
本体尺寸	约 85 * 85 * 17.5 mm
本体重量	约 166 g
使用温度	0-40 °C
使用湿度	20~80 %

PXN K5(Pro)

01 Product Overview

02 System Requirement

Supported Platforms: PS3 / PS4 / XBOX ONE / Switch

(*Note: Need original controller guidance when uses on PS4 and XBOX ONE.)

03 Using on PS3

- Step 1 Connect keyboard and mouse to the converter USB port.
- Step 2 Connect converter to PS3 via Type-C USB cable.
- Step 3 When the connection is successful the purple LED light keeps on. You can use keyboard and mouse to operate PS3 console.

04 Using on PS4

- Step 1 Connect keyboard and mouse to the converter USB port.
- Step 2 Connect your PS4 controller to the converter USB port with the USB cable.
- Step 3 Then connect the converter with the PS4 using a Type-C USB cable.
- Step 4 Press the [ESC] key and when the connection is successful the blue LED light keeps on. You can use keyboard and mouse to operate PS4 console.

05 Using on XBOX ONE

- Step 1 Connect keyboard and mouse to the converter USB port.
- Step 2 Connect your XBOX ONE controller to the converter USB port with the USB cable.
- Step 3 Then connect the converter with the XBOX ONE using a Type-C USB cable.
- Step 4 Press the [ESC] key and when the connection is successful the green LED light keeps on. You can use keyboard and mouse to operate XBOX ONE console.

06 Using on Switch

- Step 1 Go to System (S) Settings --> Controllers and Sensors --> Select Pro Controller Wired Communication. The option state is ON.
- Step 2 Connect keyboard and mouse to converter's accordingly USB port.
- Step 3 Then connect the converter with the Switch dock using a Type-C USB cable. (SWITCH should be on wired mode)
- Step 4 When the connection is successful the red LED light keeps on. You can use keyboard and mouse to operate SWITCH console.

07 Voice Communication Function

The converter has voice communication function on PS4 / XBOX ONE console, supporting interactive communication with friend on PS4 / XBOX ONE.

Note: Voice communication function isn't available if use the first generation PS4 controller to hook up.

08 Keypmapping Function

If have demand of customizing button, you can download PXN Play APP in mobile to customize button layout.

09 Troubleshooting

- When the Converter's LED light ON, but doesn't work. Please re-plug or check if the original guidance controller works well.
- When the console's screen crashed under the operating, please restart the console, then reconnect with Converter.
- When the converter occurs disorder on gaming, please disconnect with converter the reconnect.
- When occurs unrecognized situation on PS4 or XBOX ONE, please restart the original guidance controller.

10 Attention

Please prevent water or other liquid from the converter.

Please do not store this product in a humidity or hot place.

Please avoid heavy crash when using the converter.

Children should be under adult's supervision to use this product.

11 Product Specifications

Product Model	PXN-K5 Pro
Connect Type	USB Wired
Working Current	5V = 350 mA
Packaging Size	Appr. 120 * 120 * 42 mm
Product Size	Appr. 85 * 85 * 17.5 mm
Unit Weight	Appr. 166 g
Usage Temperature	0-40 °C
Usage Humidity	20~80 %

PXN K5 Pro

01 製品の概要

LEDライト
キーボード
USBジャック
マウス
USBポート

TYPE-Cポート
ヘッドフォン
ジャック
コントローラー
USBポート
(PS4 / XBOX ONE)

02 システム環境

対応機種: PS3 / PS4 / XBOX ONE / Switch
(※ PS4およびXBOX ONEを起動するには、オプションコントローラーが必要です)

03 PS3で使用する場合

Step 1 キーボードとマウスをK5のマウスとキーボードUSBポートにセットします。
Step 2 Type-CケーブルでK5とPS3を接続します。
Step 3 LEDの紫色のライトが常亮します。接続が成功したことを示します。マウスとキーボードを使用してPS3をコントロールできます。

PS3のデフォルト・キー

友ボタン → L2
左ボタン → L1
右ボタン → R2
E → E
スペース → スペース
F1 → F1
2 → 2
1 → 1
W → W
D → D
S → S
L → L
Tab/Shift → Tab/Shift
SELECT → SELECT
START → START
Capacitock → Capacitock

04 PS4で使用する場合

Step 1 キーボードとマウスをK5のマウスとキーボードUSBポートにセットします。
Step 2 XBOX ONEオリジナルコントローラーをコンパターターボックスのハンドルUSBポートにセットします。
Step 3 Type-CケーブルでK5とPS4を接続します。
Step 4 キーボードの「Esc」を押すと、LEDの青い色のライトが常亮します。接続が成功したことを示します。マウスとキーボードを使用してPS4をコントロールできます。

PS4のデフォルト・キー

右ボタン → L2
左ボタン → L1
E → E
スペース → スペース
F1 → F1
2 → 2
1 → 1
W → W
D → D
S → S
L → L
Tab/Shift → Tab/Shift
SELECT → SELECT
START → START
Capacitock → Capacitock

05 XBOX ONEで使用する場合

Step 1 キーボードとマウスをK5のマウスとキーボードUSBポートにセットします。
Step 2 XBOX ONEオリジナルコントローラーをコンパターターボックスのハンドルUSBポートにセットします。
Step 3 Type-CケーブルでK5とXBOX ONEのUSBポートに接続します。
Step 4 キーボードの「Esc」を押すと、LEDの緑色のライトが常亮します。接続が成功したことを示します。マウスとキーボードを使用してXBOX ONEをコントロールできます。

XBOX ONEのデフォルト・キー

右ボタン → L2
左ボタン → L1
E → E
スペース → スペース
F1 → F1
2 → 2
1 → 1
W → W
D → D
S → S
L → L
Tab/Shift → Tab/Shift
SELECT → SELECT
START → START
Capacitock → Capacitock

06 Switchで使用する場合

Step 1 Switchホームページで、[設定] → [ハンドレとセンサー] → [Proコントローラーの有効化]をオンに設定します。
Step 2 キーボードとマウスをK5のUSBポートにセットします。
Step 3 Type-CケーブルでK5とSwitchベースのUSBポートに接続します。
Step 4 LEDの赤いライトが常亮します。接続が成功したことを示します。マウスとキーボードを使用してSwitchをコントロールできます。

Switchのデフォルト・キー

右ボタン → L2
左ボタン → L1
E → E
スペース → スペース
F1 → F1
2 → 2
1 → 1
W → W
D → D
S → S
L → L
Tab/Shift → Tab/Shift
SELECT → SELECT
START → START
Capacitock → Capacitock

07 音声通信機能

接続したK5にはマイクとヘッドセットが接続されており、PS4/XBOX ONEなどのゲーム機にはイヤホンとマイク機能を利用して音声通信する例。

08 BOXボタンをDIY設置の方法

BOX本体のボタンを設置する場合、スマートフォンに「PXN Play」APPをダウンロードする必要があります。APPを通じてボタンとマウスの機能を設定します。

09 よくある質問

Q: K5がホストに接続されているときにLEDが点灯しても機能しない場合は、一度電源を入れ直すと、プロコントローラーが正常に機能しているかどうかを確認してください。
Q: K5を使用してホストの画面が移動しない場合、ホストがフリーズします。ホストを再起動して、K5を接続してください。
Q: ゲームの操作が正常な場合は、K5を再起動してください。
Q: PS4およびXBOX ONEでは認識されない場合、ホストをシャットダウンして、元のコントローラーを再起動する必要があります。

10 注意事項

損傷を避けるために、製品の内部にはまたは他の液体が入らないようにしてください。
湿度の高いや高温や油煙の多い場所で保存しないでください。
デバイスと接続または取り外す時は、力に注意してください。
お子さんは保護者の監督で当製品を使用してください。

11 製品の仕様

製品モデル	PXN-K5 Pro
接続方法	USB有線接続
作業電圧	5V = 350mA
パッケージサイズ	約 120*120*42mm
本体サイズ	約 85*85*17.5mm
単位重量	約 166g
使用温度	0-40℃
使用湿度	20-80%