

01 产品外观

LED 指示灯
左摇杆 L3
BACK
D-pad
右摇杆 R3
MODE 键
A/B/X/Y 键
START
连接/充电 USB 接口
USB 充电线
PS/4 接口
PS/5 接口
PS/5 接口

无线游戏手柄
User Manual
使用说明书

02 系统要求

兼容设备: PC 电脑、Android、iOS、Windows、PS3、PS5。
系统要求: Windows 7 或 10/11, Android 4.0+、iOS 14.2+、PS3 主机系统版本 7.00 或更高。

03 开/关机

长按 MODE 键 3 秒以上, 手柄将进入开机/关机状态。长按 MODE 键 3 秒以上, 手柄将进入开机/关机状态。长按 MODE 键 3 秒以上, 手柄将进入开机/关机状态。

04 PC 平台使用

PC 连接: 将手柄插入 PC 的 USB 接口。

05 安卓平台使用

安卓连接: 将手柄插入安卓设备的 USB 接口。

06 iOS 平台使用

iOS 连接: 将手柄插入 iOS 设备的 USB 接口。

07 PS3 平台使用

PS3 连接: 将手柄插入 PS3 的 PS/3 接口。

08 手柄指示灯亮度调节

长按 MODE 键 3 秒以上, 手柄将进入 LED 亮度调节模式。

09 手柄指示灯与十字键互换

长按 MODE 键 3 秒以上, 手柄将进入 LED 亮度调节模式。

10 手柄使用指南

手柄使用指南: 请仔细阅读本手册, 以便正确使用手柄。

11 充电功能

充电功能: 手柄支持 USB 充电, 充电时间约为 2 小时。

12 使用功能

使用功能: 手柄支持多种游戏模式, 可通过手柄上的按钮进行切换。

13 手柄规格/性能参数

项目	规格/性能参数
手柄类型	无线游戏手柄
手柄尺寸	155 x 66 x 55 mm
手柄重量	240g
手柄续航	约 12 小时
手柄接口	USB、PS/3、PS/5
手柄兼容性	Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3/PS5

01 Product Overview

LED Indicator
Left Joystick L3
BACK
D-pad
Right Joystick R3
MODE
A/B/X/Y
START
Connect/Charge USB Port
USB Charging Cable
PS/4 Port
PS/5 Port

Wireless Gaming Controller
User Manual

02 System Requirement

Compatible Devices: PC, Android, iOS, Windows, PS3, PS5.
System Requirement: Windows 7 or 10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3 (Play and pay).

03 Power On/Off

Press and hold the MODE button for 3 seconds to turn the controller on. Press and hold the MODE button for 3 seconds to turn the controller off.

04 Use on PC

Connect the controller to the PC via the USB port.

05 Use on Android Device

Connect the controller to the Android device via the USB port.

06 Use on iOS Device

Connect the controller to the iOS device via the USB port.

07 Use on PS3

Connect the controller to the PS3 via the PS/3 port.

08 Joystick Sensitivity Adjustment

Press and hold the MODE button for 3 seconds to enter the joystick sensitivity adjustment mode.

09 Left Joystick and D-pad Interchange

Press and hold the MODE button for 3 seconds to enter the left joystick and D-pad interchange mode.

10 Vibration Adjustment

Adjust the vibration intensity by pressing the MODE button for 3 seconds.

11 Charging Function

The controller can be charged via the USB port or the PS/3 port.

12 Reset Function

Press and hold the MODE button for 3 seconds to reset the controller.

13 Sleeping / Reconnect Function

The controller will automatically reconnect when it is powered on.

14 Precutions

Do not use the controller in wet or damp environments.

15 Product Specifications

Item	Specification
Controller Type	Wireless Gaming Controller
Dimensions	155 x 66 x 55 mm
Weight	240g
Battery Life	~12 hours
Ports	USB, PS/3, PS/5
Compatibility	Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3/PS5

01 製品概観

LED 状態表示
左スティック L3
BACK
Dパッド
右スティック R3
MODE ボタン
A/B/X/Y ボタン
START ボタン
接続/充電 USB ポート
USB 充電ケーブル
PS/4 ポート
PS/5 ポート

Wireless Gaming Controller
Manuel du produit

02 システム要件

対応デバイス: PC、Android、iOS、Windows、PS3、PS5。
システム要件: Windows 7 以上、Android 4.0 以上、iOS 14.2 以上、PS3 (プレイ＆ペイ)。

03 電源オン/オフ

電源オン: MODE ボタンを 3 秒以上長押しして、コントローラーを起動します。

04 PC の使用方法

接続: PC の USB ポートにコントローラーを接続します。

05 Android デバイスの使用方法

接続: Android デバイスの USB ポートにコントローラーを接続します。

06 iOS デバイスの使用方法

接続: iOS デバイスの USB ポートにコントローラーを接続します。

07 PS5 の使用方法

接続: PS5 の PS/5 ポートにコントローラーを接続します。

08 コントローラーの感度調整

感度調整: MODE ボタンを 3 秒以上長押しして、感度調整モードに入ります。

09 左スティックと十字キーの交換

交換: MODE ボタンを 3 秒以上長押しして、左スティックと十字キーの交換モードに入ります。

10 コントローラーの振動調整

振動調整: MODE ボタンを 3 秒以上長押しして、振動調整モードに入ります。

11 充電機能

充電: USB ポートまたは PS/3 ポートから充電できます。

12 リセット機能

リセット: MODE ボタンを 3 秒以上長押しして、コントローラーをリセットします。

13 コントローラーの睡眠/再接続機能

睡眠/再接続: コントローラーは電源が入ると自動的に再接続します。

14 注意事項

湿気や水気のある場所での使用を避けてください。

15 製品仕様

項目	仕様
コントローラータイプ <td>ワイヤレスゲームコントローラー </td>	ワイヤレスゲームコントローラー
サイズ <td>155 x 66 x 55 mm</td>	155 x 66 x 55 mm
重量 <td>240g</td>	240g
バッテリー寿命 <td>約 12 時間</td>	約 12 時間
ポート <td>USB、PS/3、PS/5</td>	USB、PS/3、PS/5
互換性 <td>Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3/PS5</td>	Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3/PS5

01 제품 외형

LED 상태표시
왼쪽 조이스틱 L3
BACK
D 패드
오른쪽 조이스틱 R3
MODE 버튼
A/B/X/Y 버튼
START 버튼
연결/충전 USB 포트
USB 충전 케이블
PS/4 포트
PS/5 포트

Wireless Gaming Controller
사용설명서

02 시스템 사양

지원 기기: PC, Android, iOS, Windows, PS3, PS5.
시스템 사양: Windows 7 이상, Android 4.0 이상, iOS 14.2 이상, PS3 (플레이 앤 페이) 이상.

03 파워 온/오프

전원 켜기: MODE 버튼을 3초 이상 길게 눌러서 컨트롤러를 켜십시오.

04 PC 플랫폼 사용

연결: PC의 USB 포트에 컨트롤러를 연결하십시오.

05 Android 플랫폼 사용

연결: Android 장치의 USB 포트에 컨트롤러를 연결하십시오.

06 iOS 플랫폼 사용

연결: iOS 장치의 USB 포트에 컨트롤러를 연결하십시오.

07 PS3 플랫폼 사용

연결: PS3의 PS/3 포트에 컨트롤러를 연결하십시오.

08 게임패드 조이스틱 감도 조절

감도 조절: MODE 버튼을 3초 이상 길게 눌러서 감도 조절 모드에 진입하십시오.

09 조이스틱(좌)과 방향키 교환

교환: MODE 버튼을 3초 이상 길게 눌러서 조이스틱과 방향키 교환 모드에 진입하십시오.

10 게임패드 진동 조절

진동 조절: MODE 버튼을 3초 이상 길게 눌러서 진동 조절 모드에 진입하십시오.

11 충전 기능

충전: USB 포트 또는 PS/3 포트에서 충전할 수 있습니다.

12 리셋 기능

리셋: MODE 버튼을 3초 이상 길게 눌러서 컨트롤러를 리셋하십시오.

13 게임패드 수면/재연결 기능

수면/재연결: 컨트롤러가 전원 켜지면 자동으로 재연결됩니다.

14 주의사항

습기나 물이 닿지 않도록 하십시오.

15 제품 사양

항목	사양
제품 유형	무선 게임패드
크기	155 x 66 x 55 mm
중량	240g
배터리 수명	약 12시간
포트	USB, PS/3, PS/5
호환성	Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3/PS5

01 Présentation du Produit

Indicateur LED
Joystick gauche L3
BACK
D-pad
Joystick droit R3
MODE
A/B/X/Y
START
Port de connexion USB
Câble de chargement USB
Port PS/4
Port PS/5

Wireless Gaming Controller
Manuel du produit

02 Système Requis

Matériel compatible: PC, Android, iOS, Windows, PS3, PS5.
Configuration requise: Windows 7 ou 10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3 (Play and pay).

03 Allumer/Eteindre

Appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes pour allumer le contrôleur. Appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes pour éteindre le contrôleur.

04 Utilisation sur PC

Connectez le contrôleur au PC via le port USB.

05 Utilisation Sur Appareil Android

Connectez le contrôleur à l'appareil Android via le port USB.

06 Utilisation Sur Appareil iOS

Connectez le contrôleur à l'appareil iOS via le port USB.

07 Utilisation sur PS3

Connectez le contrôleur à la PS3 via le port PS/3.

08 Ajustement de la sensibilité du joystick

Appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes pour entrer le mode d'ajustement de la sensibilité du joystick.

09 Joystick gauche et D-pad Interchange

Appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes pour entrer le mode d'interchange du joystick gauche et du D-pad.

10 Ajustement des vibrations

Appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes pour entrer le mode d'ajustement des vibrations.

11 Fonction de Charge

Le contrôleur peut être chargé via le port USB ou le port PS/3.

12 Fonction de Réinitialisation

Appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes pour réinitialiser le contrôleur.

13 Fonction Vibration / Reconnexion

Le contrôleur se reconnecte automatiquement lorsqu'il est allumé.

14 Précautions

Évitez d'utiliser le contrôleur dans des environnements humides.

15 Spécifications du Produit

Élément	Spécification
Type de produit	Contrôleur sans fil
Dimensions	155 x 66 x 55 mm
Poids	240 g
Batterie	~12 heures
Ports	USB, PS/3, PS/5
Compatibilité	Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3/PS5

01 Produktansicht

LED-Statusleuchte
Linker Stick L3
BACK
D-Pad
Rechter Stick R3
MODE-Taste
A/B/X/Y-Tasten
START-Taste
Anschluss-USB-Port
USB-Ladekabel
PS/4-Port
PS/5-Port

Wireless Gaming Controller
Spaß beim Spielen

02 Systemanforderungen

Unterstützte Plattformen: PC, Android, iOS, Windows, PS3, PS5.
Systemanforderungen: Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3 (Play und Pay).

03 Ein-/Ausstellen

Drücken Sie die MODE-Taste für 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die MODE-Taste für 3 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

04 Nutzung mit einem PC

Verbinden Sie das Gerät mit dem PC über den USB-Port.

05 Nutzung mit einem Android Gerät

Verbinden Sie das Gerät mit dem Android-Gerät über den USB-Port.

06 Nutzung mit einem iOS Gerät

Verbinden Sie das Gerät mit dem iOS-Gerät über den USB-Port.

07 Nutzung mit einer PS3

Verbinden Sie das Gerät mit der PS3 über den PS/3-Port.

08 Joystick-Empfindlichkeitseinstellung

Drücken Sie die MODE-Taste für 3 Sekunden, um in den Joystick-Empfindlichkeitsmodus zu gelangen.

09 Zwischen linkem Stick und Steuerkreuz wechseln

Drücken Sie die MODE-Taste für 3 Sekunden, um zwischen dem linken Stick und dem Steuerkreuz zu wechseln.

10 Vibrationsintensität

Drücken Sie die MODE-Taste für 3 Sekunden, um die Vibrationsintensität einzustellen.

11 Akkuladefunktion

Das Gerät kann über den USB-Port oder den PS/3-Port geladen werden.

12 Reset Funktion

Drücken Sie die MODE-Taste für 3 Sekunden, um das Gerät zurückzusetzen.

13 Ruhemodus/Neu verbinden

Das Gerät verbindet sich automatisch, wenn es eingeschaltet wird.

14 Schulmaßnahmen

Vermeiden Sie die Verwendung in feuchten Umgebungen.

15 Produktspezifikationen

Produkttyp	Spezifikation
Produkttyp	Wireless Gamepad
Abmessungen	155 x 66 x 55 mm
Gewicht	240g
Batterielebensdauer	~12 Stunden
Ports	USB, PS/3, PS/5
Kompatibilität	Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3/PS5

01 Descripción del producto

Indicador LED
Joystick izquierdo L3
BACK
D-pad
Joystick derecho R3
Botón MODE
Botón A/B/X/Y
Botón START
Puerto de conexión USB
Cable de carga USB
Puerto PS/4
Puerto PS/5

Wireless Gaming Controller
Manual del Usuario

02 Requisitos del sistema

Dispositivos compatibles: PC, Android, iOS, Windows, PS3, PS5.
Requisitos del sistema: Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3 (Play and pay).

03 Encendido / Apagado

Presione y mantenga presionado el botón MODE durante 3 segundos para encender el controlador. Presione y mantenga presionado el botón MODE durante 3 segundos para apagar el controlador.

04 Uso en PC

Conecte el controlador al PC a través del puerto USB.

05 Uso en dispositivo Android

Conecte el controlador al dispositivo Android a través del puerto USB.

06 Uso en dispositivo iOS

Conecte el controlador al dispositivo iOS a través del puerto USB.

07 Uso en PS3

Conecte el controlador a la PS3 a través del puerto PS/3.

08 Ajuste de Sensibilidad del Joystick

Presione y mantenga presionado el botón MODE durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de sensibilidad del joystick.

09 Intercambio entre el joystick izquierdo y el D-pad

Presione y mantenga presionado el botón MODE durante 3 segundos para entrar en el modo de intercambio entre el joystick izquierdo y el D-pad.

10 Ajuste de la vibración

Presione y mantenga presionado el botón MODE durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de vibración.

11 Función de carga

El controlador puede cargarse a través del puerto USB o el puerto PS/3.

12 Función de Reset

Presione y mantenga presionado el botón MODE durante 3 segundos para reiniciar el controlador.

13 Función de reposición / Reconexión

El controlador se reconecta automáticamente cuando se enciende.

14 Precauciones

Evite usar el controlador en ambientes húmedos.

15 Especificaciones del producto

Elemento	Especificación
Nombre del producto	Controlador inalámbrico
Dimensiones	155 x 66 x 55 mm
Peso	240g
Batería	~12 horas
Conectores	USB, PS/3, PS/5
Compatibilidad	Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3/PS5

01 Aspetto del prodotto

Indicatore LED
Joystick sinistro L3
BACK
D-pad
Joystick destro R3
Pulsante MODE
Pulsanti A/B/X/Y
Pulsante START
Pulsante di connessione USB
Cavo di ricarica USB
Pulsante PS/4
Pulsante PS/5

Wireless Gaming Controller
Gioco divertente

02 Requisiti di sistema

Dispositivi supportati: PC, Android, iOS, Windows, PS3, PS5.
Requisiti di sistema: Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3 (Play and pay).

03 Accensione/spegnimento

Per accendere il controller, premere e tenere premuto il pulsante MODE per 3 secondi. Per spegnere il controller, premere e tenere premuto il pulsante MODE per 3 secondi.

04 Utilizzo su PC

Collegare il controller al PC tramite il cavo USB.

05 Utilizzo su Android

Collegare il controller al dispositivo Android tramite il cavo USB.

06 Utilizzo su dispositivo iOS

Collegare il controller al dispositivo iOS tramite il cavo USB.

07 Utilizzo con PS3

Collegare il controller alla PS3 tramite il cavo PS/3.

08 Regolazione della sensibilità del joystick

Premere e tenere premuto il pulsante MODE per 3 secondi per entrare in modalità regolazione della sensibilità del joystick.

09 Scambio della leva sinistra e della crociera destra

Premere e tenere premuto il pulsante MODE per 3 secondi per entrare in modalità scambio della leva sinistra e della crociera destra.

10 Regolazione della vibrazione del controller

Premere e tenere premuto il pulsante MODE per 3 secondi per entrare in modalità regolazione della vibrazione.

11 Funzione di ricarica

Il controller può essere ricaricato tramite il cavo USB o il cavo PS/3.

12 Funzione di reset

Premere e tenere premuto il pulsante MODE per 3 secondi per resettare il controller.

13 Funzione di riposizionamento del controller

Il controller si riconnette automaticamente quando viene acceso.

14 Precauzioni

Evitare l'uso del controller in ambienti umidi.

15 Specifiche del prodotto

Prodotto	Specifiche
Nome del prodotto	Controller wireless
Dimensioni	155 x 66 x 55 mm
Peso	240g
Batteria	~12 ore
Porte	USB, PS/3, PS/5
Compatibilità	Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3/PS5

01 Обзор продукта

Светодиодный индикатор
Левый джойстик L3
BACK
D-пад
Правый джойстик R3
Кнопка MODE
Кнопки A/B/X/Y
Кнопка START
Порт USB для подключения
USB-кабель для зарядки
Порт PS/4
Порт PS/5

Wireless Gaming Controller
Инструкция по использованию

02 Системные требования

Поддерживаемые устройства: PC, Android, iOS, Windows, PS3, PS5.
Требования к системе: Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3 (Play and pay).

03 Включение/выключение питания

Для включения контроллера нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд. Для выключения контроллера нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд.

04 Использование на ПК

Подключите контроллер к ПК с помощью кабеля USB.

05 Использование на устройстве Android

Подключите контроллер к устройству Android с помощью кабеля USB.

06 Использование на устройстве iOS

Подключите контроллер к устройству iOS с помощью кабеля USB.

07 Использование на PS3

Подключите контроллер к PS3 с помощью кабеля PS/3.

08 Регулировка чувствительности джойстика

Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд, чтобы войти в режим регулировки чувствительности джойстика.

09 Переключение между левым джойстиком и крестовиной (D-pad)

Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд, чтобы войти в режим переключения между левым джойстиком и крестовиной.

10 Регулировка вибрации

Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд, чтобы войти в режим регулировки вибрации.

11 Функция зарядки

Контроллер можно заряжать с помощью кабеля USB или кабеля PS/3.

12 Функция сброса

Нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд, чтобы сбросить контроллер.

13 Функция повторного подключения

Контроллер автоматически подключается, когда включен.

14 Меры предосторожности

Избегайте использования контроллера во влажных помещениях.

15 Технические характеристики продукта

Наименование	Характеристики
Тип продукта	Беспроводной игровой контроллер
Размеры	155 x 66 x 55 мм
Вес	240 г
Аккумулятор	~12 часов
Порты	USB, PS/3, PS/5
Совместимость	Windows 7/10/11, Android 4.0+, iOS 14.2+, PS3/PS5