英语

9607x

快速入门指南
User Manual

01 Product Overview



02 System Requirement

- Compatible Platforms: Switch Console/ PC Support System: Windows 7/8/10

03 Switch Console

- **Wireless Connection**

❶ Click [ ] Controller → Change Grip/Order on Switch screen.

❷ Press [ ] Power button of Controller for 3 seconds showing left battery, 4 LED indicators flash orderly and enter to pairing state.
❸ Connect successfully when LED indicator keep ON, then press [ ] HOME button back to homepage.

- **Wake-up Switch Console Function**

After connect successfully, press [ ] Home button on Controller can wake up and reconnect the sleep Switch console.

- **Wired Connection**

Click [ ] Setting on Switch homepage → Controllers and Sensors → then click Pro Controller Wired Connection. Please make sure this option state is ON.

- Switch Console:

* Before using the wired connection, please make sure the Controller is OFF or in sleeping state.
❶ Connect the power-off Controller with Switch console by USB cable with Type-C OTG.
❷ Connect successfully when LED indicator flash.
(Note: The Type-C OTG is not included)

- Switch Dock:

* Before using the wired connection, please make sure the Controller is OFF or in sleeping state.
❶ Connect the power-off Controller with Switch dock by USB cable.
❷ Connect successfully when LED indicator flash.

04 Power and Wake-up

Camepad State	Button Operation	Function Instruction
Power ON	Press [ ] Power button for 3 seconds	Power on and enter pairing
Wake-up Controller	Short press [A / B / X / Y / L / R / Cross button / - / +] button on Controller	Can wake up sleep controller and reconnect
Wake-up Console	Short press [ ] HOME button on Controller	Can wake up sleep Switch console and reconnect
Power OFF	Short press [ ] Power button	Press shortly can power OFF the Controller and reset setting Can use wake-up controller/console function to reconnect under Controller oFF state

05 Using on PC

- **Wired Connection**

* Before using the wired connection, please make sure the Controller is OFF or in sleeping state.
❶ Connect the Controller with PC by USB cable.
❷ The PC will prompt new hardware and install automatically, connect successfully when LED2 indicator flash.

- **Controller Inspection on PC**

Function inspection is available when connect with computer. The specific steps show below:
Open Control Panel → Devices and Printers → Right mouse click Controller icon → Game Controller Setting, click Properties Testing.

06 NFC Function

The Controller is built in NFC reader chip, support to read Amibo
(Note: Recommend to use genuine Amibo)

Using Instructions:
When the Controller connected with Switch console by Bluetooth, if the game support Amibo function, place the Amibo above the PXN logo can activate the tool.

07 TURBO Function

- **Setting buttons for TURBO function: A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR**

Manual TURBO	+ Setting Button	After the first setting, hold press this setting button can launch TURBO manually
Auto-TURBO	+ Setting Button	After the second setting, press the setting button to launch TURBO function automatically, press the setting button again to stop TURBO function
Clear TURBO Setting	+ Setting Button	After the third setting, the TURBO function will be cleared
Clear All TURBO Setting	+ or	Clear all button TURBO function
Adjustable Rapid Fire	+ Hold 1S Release 1S Time Down	Hold press the [ ] button and L-Joystick UP/Down supporting to adjust rapid-fire rate, adjustable rating have 8 times/second, 10 times/second, 12 times/second, default is 10 times/second

Under Manual TURBO: The LED indicator flash when hold press setting button.
Under Auto-TURBO: The LED indicator flash quickly.

08 Adjustable Vibration

Hold press the [ ] button on Controller and operate the UP/Down of left joystick at same time to adjust vibration level, default vibration level is medium when connect.
Vibration adjustment has memory function.

High	High Vibration	LED1+LED2+LED3 Light up and resume connection
Medium	Medium Vibration	LED1+LED2 Light up and resume connection
Low	Weak Vibration	LED1 Light up and resume connection
OFF	No Vibration	Resume connection after all LEDs go out

09 Controller Calibration Function

- **When the Controller occurs disorder or joystick problem, can use calibration function to fix.**

① Press [L3+R] enter calibration mode, 4 LED indicator on Controller flash alternately.

② Put the Controller on horizon desk, press [ ] button on Controller.
③ Release button, the Controller will automatically calibrate in 3 seconds.

10 Charging Function

Camepad State	Battery State	Indicator State
Working State	Low Battery	Flash
	Charging	Flash
	Fully Charged	Keep ON

Power OFF	Charging	Flash
	Fully Charged	OFF

Using a standard USB 5V input, the controller will be fully charged time in 2-3 hours.

11 Sleeping Mode

Camepad State	Camepad State	
Reconnect State	30 seconds without connection	
The First Pairing State	60 seconds without connection	
Working State	5 mins without any operations	
When the [L3+L] button is pressed in the power off state, the auto sleep time is adjusted with the [Cross button up/down]	Auto sleep after 5 minutes	The indicator is OFF when LED1 lights up
	Auto sleep after 10 minutes	The indicator is OFF when LED1+LED2 lights up
	Auto sleep after 20 minutes	The indicator is OFF when LED1+LED2+LED3 lights up
	Turn off the sleep function	The indicator is OFF when LED1+LED2+LED3+LED4 lights up

12 Reset Function

- When the handle has any functional disorder, halt or other abnormality, press and hold the power key for 8 seconds to restore the factory settings.

13 Attentions

- Avoid strong vibration, don't disassemble, refit or repair on your own.
- Avoid water or other liquid in controller, it may affect the performance of the controller.
- Don't keep in humid, high temperature or soot place.
- Keep away from fire, the built-in Lithium battery has danger of explosion.
- Please connect with after-sales service when you have suggestion or operation problem.

14 Product Specifications

Produce Model	PXN-9607X
Connect Type	Wireless / Wired Connection
Working Power	Built-in 550mAh Lithium Battery
Working Current	5V ⎓ 20 mA
Packaging Size	Appr. 185*140*75 mm
Product Size	Appr. 153*111*42 mm
Unit Weight	Appr. 210 g
Usage Temperature	10~40℃
Usage Humidity	20~~80%

日语

9607x

快速入门指南
User Manual

01 ボタン介绍



02 支持システム

- 支持デバイス：SwitchPC 支持系统：Windows 7/ 8/ 10

03 Switchに接続の場合

- **ワイヤレス**

❶ Switchメイン画面・メニューから、[ ]コントローラーを選択 → 持ち方/順番を変えるを選択。

❷ 本体の[ ]ボタンを約で長押すとBluetoothはペアリング状態に入ります。本体のインジケータは4つが点滅します。ペアリングの準備に入ります。
❸ LEDインジケータが常用になるとペアリング成功。[ ]ホームボタンを押すは、画面はメイン画面に戻ります。

- **Switchがスリープから、機能回復操作**

Switch本体は接続完了し、本体がスリープ状態に入った時、コントローラー本体の[ ]ボタンを押すは、Switch本体はスリープ状態から、機能回復できます。

- **コード接続**

Switchのメイン画面から、「 」⇒「コントローラー&センサー」⇒「Proコントローラーのコード接続」、順番にクラップします。Switch 本体は電源が ON 状態であることを確保します。

- Switch本体：

❶ コントローラー 電源がOFF状態を確認.OTG端子とType-C・コードでコントローラーはSwitch本体と接続します。
❷ LEDインジケーターが点滅し、コントローラーが接続成功。
（※ OTG 変換ヘッドは別に購入する必要です）

- Switchベース：

❶ コントローラーの電源がOFF状態で、Type-Cケーブルでコントローラーを Switchのベースに接続します。
❷ LEDインジケーターが点滅すると、
接続成功します。

04 電源とスリープ機能

ハンドル状態	操作説明	ボタン説明
電源ON	[ ]ボタンを3秒で長押します	本体は起動し、ペアリングの準備状態に入ります
プロコン機能を回復	プロコンの【 A / B / X / Y / L / R / 十字ボタン / - / + 】ボタンを押します	プロコン本体機能を回復、ペアリング状態に入ります
機能を回復	プロコンの【 】ボタンを押します	プロコンはスリープから機能回復できます
電源OFF	【 】ボタンを押します	電源OFFボタンを押すは、コントローラーの電源がOFFになり、機能はリセットされます 電源OFF状態のプロコンはホ本機能回復&機能回復の機能やSwitchと再度接続します

05 PCで使用の場合

- **コード接続**

* コード接続する場合、コントローラー本体電源がOFFもスリープ状態であることを確認。
❶ Type-Cコードで、コントローラー本体はPCのUSBポートを接続。
❷ USBコードでコントローラーはPCのUSBポートに接続すれは、コントローラー本体のLED2インジケーターを点滅します。

- **コントローラーの機能をテスト**

コントローラーはPCに接続して使用の時、プロコンのボタン機能自動検査機能を起こします：
コントロールパネル → デバイスとプリンタ → マウスの右ボタンでプロコンLOGOをクリックします → ゲームコントロール設置 →コントローラー属性を選択。

06 NFC機能

ゲームコントローラーはNFC反応機能を搭載されてます。Amiibo ゲームを支持します。(※ 正規品Amiibo ゲームを使用)

使用方法：
コントローラー本体はSwitch本体とBluetooth で接続してから、Amiibo ゲームを支持できるようになり、ゲームのあるやコントロラーのNFCエリアから、ゲームキャラクターを起動することができます。

07 TURBOワンボタン連射機能

- **A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR ボタンに設置することができます。**

手動連射	+ 機能ボタン	第一回設置すると、このボタンを長押すと連射機能を起動します
自動連射	+ 機能ボタン	2番目の設定後、ファンクションキーを押してバーストを自動的に1ずつ+し、を押してバースコネを一時停止します
連射機能をクリア	+ 機能ボタン	3回目の設置後、ファンクションキーで設定したバースト機能を解除する。
連射機能のクリア	+	第三回設置すると、連射機能をクリアされます
バーストレート調整	+ 加速する 減速する	【↑】キー→【右スティック】上下を長押ししてバーストレートを調整しますレートは8段階、10回/秒、12回/秒に分割され、デフォルトは10回/秒です

手動で連射機能をクリア、機能ボタンを長押すとインジケーターを点滅しられ、機能をクリアされます。
自動連射状態：LEDインジケーターは快速点滅です。

08 本体のモーター強度の調整

- コントローラー本体の【 】ボタンを押すなが、【左レバー→上/下】を調整するとモーターの振動強度を調整されます。振動強度のデフォルトは中レベルです。振動機能の調節すると次回には自動的に記憶します。

強い	モーターが振動	LED1+LED2+LED3点灯した後、接続状態に戻ります
中	モーターが中レベルに振動	LED1+LED2点灯した後、接続状態に戻ります
弱	モーターが弱レベルに振動	LED1点灯した後、接続状態に戻ります
オフ	モーターが振動を閉じ	すべてのLEDが消灯した後、接続状態に戻ります

09 コントローラー ボタン機能の微調整

- **コントローラー本体のジャイロ機能が異常、または操作レバーの操作精度が落ちた場合、コントローラー本体の微調整機能で設置できます。**

① コントローラー本体はスリープ状態で【L3+R】を押すとお本体微調整画面に入ります。コントローラーの4つインジケーターLEDは2回に分けられ、点滅状態に入ります。

② この時コントローラー本体は平坦なテーブルの上に置きます。本体の【 】ボタンを押します。
③ ボタンを放します。約後センサーの調整は自動的に完成します。

10 充電機能

ハンドル状態	電量状態	インジケータの状態
電源 ON	低電力	点滅
	充電中	点滅
	電力フルー	常用

電源OFF	充電中	点滅
	電力フルー	オフ

USB電源の額定電圧5V。コントローラー本体が0~100%フル~充電約2～3時間。

11 スリープ機能

コントローラー本体の状態	スリープ状態にはいり
ペアリング状態	30 秒接続なし
初めてのペアリング	60 秒接続なし
稼働状態	5 分間操作なし&移動なし
電源オフの状態で【L3+L】ボタンを押した後、【十字ボタン上/下】でオートスリープ時行時間を調整します	5 分後にオートスリープに移行します	LED1が点灯するとインジケーターはOFFになります
	10 分後にオートスリープに移行します	LED1+LED2が点灯するとインジケーターはOFFになります。
	20 分後にオートスリープに移行します	LED1+LED2+LED3が点灯するとインジケーターはOFFになります。
	スリープ機能をオフにします	LED1+LED2+LED3+LED4が点灯するとインジケーターはOFFになります。

12 リセット機能

- ハンドルに動作の不安定、フリーズまたはほかの異常が発生した場合、電源ボタンを約間長押しすると、工場出荷時の設定に戻ります。

13 ご注意事項

- コントローラー本体は強烈な振動することやご御自分が解体や改装や修理などすることをしないようにしてください。
- コントローラーの本体にほかと液体ように物はコントローラーの内部に入ることを禁止です。本体は損傷することになります。
- コントローラーを使用されない時、湿気や高温や汚れなどの場所で保存しないでください。
- コントローラー本体には、電池を内蔵されてあるので、コントローラー本体は明ように投入しないようにしてください。充電電池が爆発の原因になりますから。
- コントローラー本体は品質問題&初期不良品の場合弊社のアフターサービス&サポート連絡まで、問い合わせてください。

14 製品規格

メーカー型番	PXN-9607X
接続方式	ワイヤレス & コード接続
稼働電源	550mAh内蔵充電電池
額定電流	5V ⎓ 20 mA
包装サイズ	約 185*140*75 mm
本体サイズ	約 153*111*42 mm
本体重量	約 210 g
使用環境温度	10~40℃
使用環境湿度	20～80%

法语

9607x

快速入门指南
User Manual

01 Présentation du produit



02 Exigence du système

- Plateformes compatibles: Switch Console / PC Système de support: Windows 7/8/10

03 Switch Console

- **Connexion sans fil**

❶ Cliquez sur [ ] Controller → Change Grip / Order sur l'écran Switch.

❷ Appuyez sur le bouton d'alimentation [ ] du contrôleur pendant 3 secondes pour coupler, 4 voyants LED clignotent de manière ordonnée et entrent dans l'état de couplage.
❸ Connectez-vous avec succès lorsque le voyant LED reste allumé, puis appuyez sur le bouton Accueil [ ] pour revenir à la page d'accueil.

- **Fonction de consola do commutateur de réveil**

Une fois la connexion établie, appuyez sur le bouton d'accueil [ ] du contrôleur pour réactiver et reconnecter la console du commutateur de veille.

- **Connexion filaire**

Sous l'interface principale de Switch, sélectionnez [ ] Settings Handle and Sensor Cliquez sur l'option de connexion filaire de la poignée Pro pour garantir cette option La statut est activé.

- Console de commutation:

* Avant d'utiliser la connexion filaire, veuillez vous assurer que le contrôleur est éteint ou en état de veille.
❶ Connectez le contrôleur de mise hors tension avec la console Switch via un câble USB avec OTG de type C.
❷ Connexion vous avec succès lorsque le voyant LED clignote.
(Remarques : la tête de conversion OTG de type C doit être achetée par vous-même)

- Commutateur Dock:

* Avant d'utiliser la connexion filaire, veuillez vous assurer que le contrôleur est éteint ou en état de veille.
❶ Connectez le contrôleur de mise hors tension avec la station d'accueil Switch via un câble USB.
❷ Connectez-vous avec succès lorsque le voyant LED clignote.

04 Puissance et réveil

État du contrôleur	Fonctionnement des boutons	Instruction de fonction
Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation [ ] pendant 3 secondes	Allumez et entrez le couplage
Contrôleur de réveil	Appuyez brièvement sur le bouton [A / B / X / Y / L / R / Bouton directionnel / - / +] du contrôleur	Peut réveiller le contrôleur de sommeil et se reconnecter
Console de réveil	Appuyez brièvement sur le bouton [ ] HOME du contrôleur	Peut réveiller la console de commutation de sommeil et se reconnecter
Power OFF	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation [ ]	Appuyez brièvement pour éteindre le contrôleur et réinitialiser le réglage Peut utiliser la fonction de contrôleur / console de réveil pour se reconnecter sous l'état du contrôleur OFF

05 Utilisation sur PC

- **Connexion filaire**

* Avant d'utiliser la connexion filaire, veuillez vous assurer que le contrôleur est éteint ou en état de veille.
❶ Connectez le contrôleur au PC via un câble USB.
❷ Le PC demandera un nouveau matériel et s'installera automatiquement, se connectera avec succès lorsque le voyant LED2 clignotera.



- **Inspection du contrôleur sur PC**

L'inspection des fonctions est disponible lors de la connexion à l'ordinateur. Les étapes spécifiques montrer ci-dessous :
Ouvrez Panneau de configuration → Périphériques et imprimantes → Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du contrôleur → Paramètres du contrôleur de jeu, cliquez sur Test des propriétés.

06 Fonction NFC

Le contrôleur est intégré à une puce de lecteur NFC, prise en charge de la lecture Amibo. (Remarque: recommande d'utiliser un véritable Amibo)

Utilisation des instructions:
Lorsque le contrôleur est connecté à la console Switch par Bluetooth, si le jeu prend en charge la fonction Amibo, placez l'Amibo au-dessus du logo PXN pour activer l'outil.

07 Fonction TURBO

- **Boutons de réglage pour la fonction TURBO: A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR**

Manuel TURBO	+ Setting Button	Après le troisième réglage, maintenez enfoncé ce bouton de réglage pour lancer TURBO manuellement
Auto-TURBO	+ Setting Button	Après le deuxième réglage, appuyez sur le bouton de réglage pour lancer TURBO/fonction automatiquement, appuyez à nouveau sur le bouton de réglage pour arrêter la fonction TURBO
Effacer le réglage TURBO	+ Setting Button	Après le troisième réglage, la fonction TURBO sera effacée
Effacer tous les paramètres TURBO	+ ou alors	Effacer tout bouton Fonction TURBO
Tx rapide réglable	+ Hold 1S Release 1S Time Down	Maintenez enfoncé le bouton [T] et L-Joystick UP/Down pressant en charge pour ajuster cadence de tir rapide, cote réglable ont 8 fois/seconde, 10 fois/seconde, 12 fois/seconde, la valeur par défaut est 10 fois/seconde

Sous Manuel TURBO : Le voyant LED clignote lorsque vous maintenez le bouton.
de réglage enfoncé. Sous Auto-TURBO : Le voyant LED clignote rapidement.

08 Vibration réglable

Maintenez enfoncé le bouton [ ] du contrôleur et actionnez le haut / bas du joystick gauche en même temps pour régler le niveau de vibration, le niveau de vibration par défaut est moyen lors de la connexion. Le réglage des vibrations a une fonction de mémoire.

Forte	Vibrations élevate	LED1+LED2+LED3 Rétorno alto stato di collegamento dopo l'accensione
Medio	Vibrazione media	LED1+LED2 Rétorno alto stato di collegamento dopo l'accensione
Debole	Debole vibrazioni	LED1 Rétorno alto stato di collegamento dopo l'accensione
Spento	Nessuna vibrazione	Tutti i LED si spengono e torna allo stato di collegamento

09 Fonction d'étalonnage du contrôleur

- **Lorsque le contrôleur se produit un trouble ou un problème de joystick, vous pouvez utiliser la fonction d'étalonnage pour résoudre le problème.**

① Appuyez sur [L3 + R] pour entrer en mode d'étalonnage, 4 voyants LED sur le contrôleur clignotent en alternance.



② Placez le contrôleur sur le bureau Horizon, appuyez sur le bouton [ ] du contrôleur.
③ Redéchez le bouton, le contrôleur se calibrera automatiquement en 3 secondes.

10 Fonction de charge

État du contrôleur	État de la batterie	État de l'indicateur
État de fonctionnement	Batterie faible	Éclat
	Mise en charge	Éclat
	Complètement chargé	Continuer à

Éteindre	Mise en charge	Éclat
	Complètement chargé	Éteint

En utilisant une entrée USB 5V standard, le contrôleur sera complétement chargé en 2-3 heures.

11 Mode veille

État du contrôleur	Entrer en état de veille
Reconnecter l'état	30 secondes sans connexion
Le premier état d'appariement	60 secondes sans connexion
Working State	5 minutes sans aucune opération
Appuyer sur la bouton [L3+L] en état éteint, puis sur le [bouton directionnel hautbas] pour régler le temps de mise en veille automatique	Mise en veille automatique après 5 minutes	L'indicateur est éteint lorsque la LED1 s'allume
	Mise en veille automatique après 10 minutes	L'indicateur est éteint lorsque la LED1+LED2 s'allume
	Mise en veille automatique après 20 minutes	L'indicateur est éteint lorsque la LED1+LED2 +LED3 s'allume
	Désactiver la fonction de mise en veille	L'indicateur est éteint lorsque la LED1+LED2 +LED3+LED4 s'allume

12 Fonction de réinitialisation

- En cas de dysfonction, plantage ou toute autre anomalie de la manette, maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pour restaurer des réglages par défaut.

13 Attentions

- Évitez les fortes vibrations, ne démontez pas, ne remontez pas ou ne réparez pas vous-même.
- Évitez l'eau ou tout autre liquide dans le contrôleur, cela peut affecter les performances du contrôleur.
- Ne pas conserver dans un endroit humide, à haute température ou suie.
- Tenir à l'écart du feu, la batterie au lithium intégrée présente un risque d'explosion.
- Veuillez vous connecter avec le service après-vente lorsque vous avez une suggestion ou un problème de fonctionnement.

14 Spécifications du produit

Produire un modèle	PXN-9607X
Type de connexion	Connexion sans fil / filaire
Puissance de travail	Batterie au lithium intégrée de 550 mAh
Courant de travail	5V ⎓ 20 mA
Taille d'emballage	Environ 185*140*75 mm
Taille du produit	Environ 153*111*42 mm
Unité de poids	Environ 210 g
Température d'utilisation	10 - 40℃
Humidité d'utilisation	20~~80%

德语

9607x

快速入门指南
User Manual

01 Produkt-Übersicht



02 System-Anforderung

- Kompatible Plattformen: Switch / PC Unterstützungssystem: Windows 7/8/10

03 Verwendung am Switch

- **Drahtlose Verbindung**

❶ Klicken Sie auf dem Bildschirm Schalter auf [ ] Controller → Griffbestellung ändern.

❷ Drücken Sie [ ] die Einschalttaste des Reglers für 3 Sekunden, um ein Paar zu bilden, 4 LED-Anzeigen blinken geordnet und den Kopplungsstatus eingeben.
❸ Erfolgreiche Verbindung herstellen, wenn die LED-Anzeige AN bleibt, dann [ ] Home-Taste drücken, um zurückzugehen zur Homepage.

- **Funktion der Weckschalterkonsole**

Nach erfolgreicher Verbindung drücken Sie [ ] Home-Taste am Controller kann aufwachen und Schließen Sie die Sleep-Switch-Konsole wieder an.

- **Verdrahtete Verbindung**

Wählen Sie unter der Hauptschnittstelle von Switch [ ] Einstellungen →Griffe und Sensoren→ Klicken Sie auf die Kabelverbindungsoption des Pro-Griffs, um sicherzustellen, dass die Option aktiviert ist.

- Mit Schalterkonsole verbinden:

* Bevor Sie die drahtgebundene Verbindung verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die Die Steuerung ist ausgeschaltet oder im Ruhezustand
❶ Verbinden Sie den ausgeschalteten Controller mit dem Schalter Konsole über USB-Kabel mit OTG Typ C.
❷ Verbindung erfolgreich hergestellt, wenn die LED-Anzeige blinkt.
(Bemerkungen: Typ-C OTG Umbaukopf muss selbst gekauft werden)

- Mit Switch-Dock verbinden:

* Bevor Sie die drahtgebundene Verbindung verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die Die Steuerung ist ausgeschaltet oder im Ruhezustand
❶ Connect the power-off Controller with Switch dock by USB cable.
❷ Connect successfully when LED indicator flash.

04 Macht und Aufwachen

Controller-Status	Anleitung zur Tastenbedienung	Funktionsanweisung
AN einschalten	Drücken Sie [ ] Ein/Aus Taste für 3 Sekunden	Power on and enter pairing
Aufwachen Griff	Kurz drücken [A / B / X / Y / L / R / Kreuztaste / - / +] Taste am Controller	Kann Schlaf-Controller aufwecken und wieder verbinden
Aufwachen Konsole	Kurz drücken [ ] HOME-Taste am Controller	Kann den Schlaf wecken Schaltkonsole und wieder verbinden
Ausschalten	Kurz drücken [ ] Ein/Aus-Taste	Kurzes Drücken kann die Regler und Rückstatseinstellung Kann Weckstellvergerät/Konsole verwenden Funktion zum Wiedervertrinden unter Controller

05 Verwendung am PC

- **Verdrahtete Verbindung**

* Bevor Sie die drahtgebundene Verbindung verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die Die Steuerung ist ausgeschaltet oder im Ruhezustand.
❶ Verbinden Sie den Controller über ein USB-Kabel mit dem PC.
❷ Der PC fragt nach neuer Hardware und installiert sich automatisch, die Verbindung wird erfolgreich hergestellt wenn die LED2-Anzeige blinkt.



- **Controller-Prüfung am PC**

Die Funktionsprüfung ist verfügbar, wenn eine Verbindung mit dem Computer hergestellt wird.
Die spezifischen Schritte unten zeigen:
Öffnen Sie die Systemsteuerung Geräte und Drucker Rechtsklick auf das ControllerSymbol Game Controller-Einstellung, klicken Sie auf Eigenschaften testen.

06 NFC-Funktion

Der Controller ist in einem NFC-Lese-Chip eingebaut, der das Lesen von Amiibo unterstützt. (Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung von echtem Amiibo)

Anweisungen verwenden:
Wenn der Controller mit der Switch-Konsole verbunden ist durch Bluetooth, falls das Spiel die Amiibo-Funktion unterstützt, Ort Der Amiibo über dem PXN-Logo kann das Werkzeug aktivieren.

07 TURBO-Funktion

- **Einstelltasten für die TURBO-Funktion: A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR**

Manueller TURBO	+ Einstelltaste	Halten Sie diese Einstelltaste nach der ersten Einstellung gedrückt, um TURBO manuell zu starten
Auto-TURBO	+ Einstelltaste	Drücken Sie nach der zweiten Einstellung die Einstelltaste, um zu starten TURBO-Funktion automatisch, Taste erneut drücken Einstellung zum Stoppen der TURBO-Funktion
TURBO-Einstellung löschen	+ Einstelltaste	Après le troisième réglage, la fonction TURBO sera effacée
Alle TURBO Einstellungen löschen	+ ou alors	Nach der dritten Einstellung wird die TURBO-Funktion gelöscht
Schnellfeuer einstellbar	+ Halten Sie 1S Loslassen 1S Verlangsamen	Halten Sie die [T] Taste und den L-Joystick UP / Down gedrückt Last, um schnelle Feuerrate einzustellen, einstellbare Bewertung haben 8 Times/second, 10 Times/second, 12 mal / Sekunde, die Standardeinstellung ist 10 mal / Sekunde

Unter Manueller TURBO : Die LED-Anzeige blinkt, wenn Sie die Einstelltaste gedrückt halten.
Unter Auto-TURBO : Die LED-Anzeige blinkt schnell.

08 Einstellbare Vibration

Halten Sie die Taste [ ] am Controller gedrückt und betätigen Sie die Tasten AUF/Ab des linken Joystick gleichzeitig zur Einstellung des Vibrationsniveaus, Standard-Vibrationsniveau ist mittel beim Verbinden. Die Vibrationseinstellung hat eine Speicherfunktion.

stark	Hohe Vibration	LED1+LED2+LED3 Nach Beleuchtung Verbindungsstatus wiederherstellen
mittel	Mittere Schwingung	LED1+LED2Nach Beleuchtung Verbindungsstatus wiederherstellen
schwach	Schwache Vibration	LED1Nach Beleuchtung Verbindungsstatus wiederherstellen
AUS	Keine Vibration	Nach Erlöschen aller LEDs den Verbindungsstatus wiederherstellen

09 Regler-Kalibrierungsfunktion

- **Wenn der Controller eine Störung oder ein Problem mit dem Joystick auftritt, können Sie die Kalibrierung verwenden Funktion zu beheben.**

① Drücken Sie [L3+R], um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen, 4 LED-Anzeigen am Controller blinken abwechselnd.

② Legen Sie den Controller auf das Horizontpult und drücken Sie die Taste [ ] am Controller
③ Lassen Sie die Taste los, der Controller kalibriert sich automatisch in 3 Sekunden

10 Ladefunktion

Controller-Status	Zustand der Batterie	Indikator Zustand
Arbeitszustand	Niedriger Batteriestatus	Flash
	Aufladen	Flash
	Vollständig aufgeladen	Vollständig aufgeladen

Ausschalten	Aufladen	Flash
	Vollständig aufgeladen	AUS

Bei Verwendung eines Standard-USB 5V-Eingangs wird der Controller in 2-3 Stunden vollständig aufgeladen.

11 Schlaf-Modus

Controller-Status	In den Schlafzustand wechseln	
Wiederanschluss-Zustand	30 Sekunden ohne Verbindung	
Der erste Paarungszustand	60 Sekunden ohne Verbindung	
Arbeitszustand	5 Minuten ohne jede Operation	
Nach Drücken der Taste [L3+L] im ausgeschalteten Zustand kann die automatische Einschlafzeit mit der [Kreuztaste auf/ab] eingestellt werden	Automatischer Schlaf nach 5 Minuten	Die Anzeige ist AUS, wenn LED1 aufleuchtet
	Automatischer Schlaf nach 10 Minuten	Die Anzeige ist AUS, wenn LED1+LED2 aufleuchtet
	Automatischer Schlaf nach 20 Minuten	Die Anzeige ist AUS, wenn L