


S-2113PRO-V6-2023.03.06

PXN®

2113^{PRO}



User Manual


产品说明书

— ENGLISH/ 简体中文 —

System Requirements/ 系统要求

Compatible Platforms 支持平台	PC
System Requirement on PC PC电脑系统要求	Windows 7/8/10/11

Product Overview/ 产品外观



- 01 -

— 简体中文 —

Instructions/ PC端驱动安装方法

• Installation and Connection

- Step 1 Enter PXN official website (<https://www.e-pxn.com>) to download the driver "PXNJoystick", and extract the file for installation.
- Step 2 Plug PXN-2113 into PC USB port, computer will prompt new hardware and install automatically.
- Step 3 Then you can play game or conduct joystick settings in PXNJoystick.

• 驱动安装步骤

- 注: Win 7 /8 /10 /11系统免安装驱动, 如需安装驱动, 详情联系在线客服咨询。
- Step 1 打开莱仕达官网 (www.e-pxn.com.cn) 下载“PXN飞行摇杆映射软件”并进行解压安装。
- Step 2 将摇杆USB插头插入电脑USB接口, 电脑将提示发现新硬件并自动完成安装。
- Step 3 此时可通过“PXN飞行摇杆映射软件”进行摇杆设置或直接进入游戏使用。

Attention/ 注意事项

- Avoid strong vibration. Do not disassemble, refit or repair on your own.
- Avoid water or other liquid in or around the steering wheel – it may affect the performance of the steering wheel.
- Keep out of humid, high temperature or soot place.
- Children should be under adult's supervision to use this product.
- Adult supervision is recommended for children's use of this product.

- 避免强烈振动、不可自行分拆、改装及修理。
- 避免水或其它液体进入摇杆内部, 以免造成损坏。
- 避免存放于潮湿、高温、油烟等场所。
- 儿童需在成年人的监护下使用本产品。
- 如有质量问题或建议请与销售商或售后人员联系。

- 02 -

PRODUCT SPECIFICATION/ 产品规格

Model 产品型号	PXN-2113PRO
Connect Type 连接方式	Wired connection, cable length around 1.8 meters 有线连接, 线长约1.8米
Working Current 工作电流	20mA - 100mA 常态下小于20mA, 振动状态小于100mA
Packaging Size 包装尺寸	About 220 * 190 * 250 mm
Product Size 产品尺寸	About 225 * 185 * 185 mm
Unit Weight 产品重量	About 495 g
Usage Temperature 使用温度	10 - 40 °C
Usage Humidity 使用湿度	20 ~ 80 %

- 03 -

— 日本語 —

システム要求

サポートプラットフォーム	PC
PCシステム	Windows 7/ 8/ 10/ 11

製品の外観



使用方法

• インストール及び接続

- Step 1 ホームページ (www.e-pxn.com) を開き、「PXNJoystick」をダウンロードし、指示に従って解凍してインストールします。
- Step 2 ジョイスティックのUSBプラグをPCのUSBポートに差し込むと、「新しいハードウェアが見つかりました」が表示され、自動的にインストールが完了します。
- Step 3 この時、「PXNJoystick」でジョイスティックを設定するか、またはジョイスティックを直接使用してゲームを楽しむことができます。

- 04 -

— DEUTSCHE —

Systemanforderungen

Unterstützte Plattformen	PC
PC-Systemanforderungen	Windows 7/ 8/ 10/ 11

Produktansicht



Produktansicht

- Step 1 Öffnen Sie die offizielle Website von PXN (www.e-pxn.com), laden Sie die „PXNJoystick“ herunter und folgen Sie dann den Anweisungen zum Entpacken und Installieren.
- Step 2 Stecken Sie den USB-Stecker des Joysticks in den USB-Anschluss des Computers. Windows erkennt die neue Hardware und schließt die Installation automatisch ab.
- Step 3 Danach können den Joystick mit der „PXNJoystick“ kalibrieren oder direkt in das Spiel einsteigen.

- 04 -

Inbetriebnahme

• Installation und Anschluss

- Schritt 1 Gehen Sie auf die offizielle Website von PXN (www.e-pxn.com), Laden Sie die „PXNJoystick“ herunter und folgen Sie dann den Anweisungen zum Entpacken und Installieren.
- Schritt 2 Stecken Sie den USB-Stecker des Joysticks in den USB-Anschluss des Computers. Windows erkennt die neue Hardware und schließt die Installation automatisch ab.
- Schritt 3 Danach können den Joystick mit der „PXNJoystick“ kalibrieren oder direkt in das Spiel einsteigen.

Achtung

- Vermeiden Sie starke Vibrationen. Sie dürfen das Gerät nicht selbst zerlegen, verändern oder reparieren.
- Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Joysticks gelangen, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Lagerung an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen, oder Ruß.
- Kinder sollten bei der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Wenn Sie Qualitätsprobleme oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder den Kundendienst.


— FRANÇAIS —

Configuration système

Plateformes compatibles	PC
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7/ 8/ 10/ 11

- 05 -

Apparence du produit



Mode d'emploi

- Étape 1 Ouvrir la page officielle de PXN (www.e-pxn.com) pour télécharger le logiciel de configuration du joystick de vol PXN « PXNJoystick », puis décompresser et installer selon les instructions.
- Étape 2 Brancher la prise USB d'un appareil et effectuer automatiquement l'installation.
- Étape 3 À ce moment, le réglage du basculant ou l'accès direct à la natation peuvent être effectués au moyen du « PXNJoystick » Utilisation théâtrale.

Attention

- Éviter les fortes vibrations, ne pas démonter, modifier ou réparer soi-même.
- Éviter le contact de l'eau ou autres liquides à l'intérieur du joystick.
- Afin de ne pas affecter le bon fonctionnement du produit.


- 05 -

- Ne pas stocker le produit en milieu humide, chaud ou exposé à la fumée.
- Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- En cas de défaut de qualité ou de suggestion, veuillez contacter le revendeur ou le service après-vente.

Requisiti di sistema

Piattaforma di supporto	PC
Requisiti di sistema del PC	Windows 7/ 8/ 10/ 11

Aspetto del prodotto



Come si usa

• Installazione e connessione

- Passo 1 Aprire il sito ufficiale di PXN (www.e-pxn.com) per scaricare il "PXNJoystick", poi seguire le istruzioni per decomprimerlo e installarlo.

- 06 -

- Passo 2 Inserire la spina USB del joystick nella porta USB del computer, il computer chiederà di scoprire il nuovo hardware e completerà l'installazione automaticamente.
- Passo 3 A questo punto, è possibile impostare il joystick attraverso "PXNJoystick" o entrare direttamente nel gioco.

Attenzione

- Evitare forti vibrazioni, non smontare, modificare o riparare da soli.
- Evitare che l'acqua o altri liquidi entrino nel joystick per evitare danni.
- Evitare la conservazione in luoghi umidi, ad alta temperatura, con olio o fumo.
- I bambini devono essere sorvegliati da adulti quando usano questo prodotto.
- Se avete problemi di qualità o suggerimenti, si prega di contattare il venditore o il personale post-vendita.

Aspetto del prodotto



Come si usa

- Passo 1 Acceda al sitio web oficial de PXN (www.e-pxn.com), descargue el "PXNJoystick", descomprima e instálelo siguiendo las instrucciones.
- Passo 2 Introduzca el conector USB de joystick en el PC, donde le avisará del nuevo hardware encontrado y lo instalará automáticamente.
- Passo 3 Luego, se puede configurar el joystick o ingresar directamente al juego mediante el "PXNJoystick".


- 06 -

— ESPAÑOL —

Requisitos del sistema

Plataformas de apoyo	PC
Requisitos del sistema para PC	Windows 7/ 8/ 10/ 11

Aspecto del producto



Instrucciones

• Instalación y conexión

- Paso 1 Acceda al sitio web oficial de PXN (www.e-pxn.com), descargue el "PXNJoystick", descomprima e instálelo siguiendo las instrucciones.
- Paso 2 Introduzca el conector USB de joystick en el PC, donde le avisará del nuevo hardware encontrado y lo instalará automáticamente.
- Paso 3 Luego, se puede configurar el joystick o ingresar directamente al juego mediante el "PXNJoystick".

- 07 -

Advertencia

- Evite vibraciones fuertes, no desmonte, modifique ni repare el producto por sí solo.
- Asegúrese de que el joystick no entre en contacto con agua u otros líquidos con el fin de evitar daños.
- Evite conservar el producto en lugares de alta humedad, a temperaturas elevadas o con humo aceitoso.
- Los niños deben utilizar el producto bajo la vigilancia de adultos.
- Para cualquier problema de calidad o sugerencia, póngase en contacto con el vendedor o el personal de posventa.