

PXN K5 Pro User Manual	01 Product Overview 02 System Requirement Supported Platforms: PS3 / PS4 / XBOX ONE / Switch (* Note: Need original controller guidance when uses on PS4 and XBOX ONE) 03 Using on PS3 Step 1 Connect keyboard and mouse to the converter USB port. Step 2 Then connect converter to PS3 via Type-C USB cable. Step 3 When the connection is successful the purple LED light keeps on. You can use keyboard and mouse to operate PS3 console. 5	04 Using on PS4 Step 1 Connect keyboard and mouse to the converter USB port. Step 2 Connect your PS4 controller to the converter USB port with the USB cable. Step 3 Then connect the converter with the PS4 using a Type-C USB cable. Step 4 Press the [ESC] key and when the connection is successful the blue LED light keeps on. You can use keyboard and mouse to operate PS4 console. 05 Using on XBOX ONE Step 1 Connect keyboard and mouse to the converter USB port. Step 2 Connect your XBOX ONE controller to the converter USB port with the USB cable. Step 3 Then connect the converter with the XBOX ONE using a Type-C USB cable. Step 4 Press the [ESC] key and when the connection is successful the green LED light keeps on. You can use keyboard and mouse to operate PS4 console. 06 Using on SWITCH Go to System Settings (⚙️) → Controllers and Sensors → select Pro Controller Wired Communication. The option state is ON. 6	Step 1 Connect keyboard and mouse to converter's accordingly USB port. Step 2 Then connect the converter with the Switch dock using a Type-C USB cable. (SWITCH should be on wired mode) Step 3 When the connection is successful the red LED light keeps on. You can use keyboard and mouse to operate SWITCH console. 07 Voice Communication Function The converter has voice communication function on PS4 /XBOX ONE console, supporting interactive communication with friend on PS4 /XBOX ONE. Note: Voice communication function isn't available if use the first generation PS4 controller to hook up. 08 Keymapping Function If have demand of customizing button, you can download PXN Play APP in mobile to customize button layout. Scan the QR code to download APP 7	09 Q&A - When the Converter's LED light ON, but doesn't work. Please re-plug or check if the original guidance controller works well. - When the console's screen crashed under the operating, please restart the console, then reconnect with Converter. - When the converter occurs disorder on gaming, please disconnect with converter the reconnect. - When occurs unrecognized situation on PS4 or XBOX ONE, please restart the original guidance controller. 10 Attention - Please prevent water or other liquid from the converter. - Please do not store this product in a humidity or hot place. - Please avoid heavy crash when using the converter. - Children should be under adult's supervision to use this product. 11 Product Overview <table> <tr> <td>Product Model</td><td>PXN - K5 Pro</td></tr> <tr> <td>Connect Type</td><td>USB Wired</td></tr> <tr> <td>Working Current</td><td>5V ±350 mA</td></tr> <tr> <td>Packaging Size</td><td>Appr. 120*120*42 mm</td></tr> <tr> <td>Product Size</td><td>Appr. 85*85*18 mm</td></tr> <tr> <td>Unit Weight</td><td>Appr. 150 g</td></tr> <tr> <td>Usage Temperature</td><td>0 - 40 °C</td></tr> <tr> <td>Usage Humidity</td><td>20~80 %</td></tr> </table> 8	Product Model	PXN - K5 Pro	Connect Type	USB Wired	Working Current	5V ±350 mA	Packaging Size	Appr. 120*120*42 mm	Product Size	Appr. 85*85*18 mm	Unit Weight	Appr. 150 g	Usage Temperature	0 - 40 °C	Usage Humidity	20~80 %
Product Model	PXN - K5 Pro																			
Connect Type	USB Wired																			
Working Current	5V ±350 mA																			
Packaging Size	Appr. 120*120*42 mm																			
Product Size	Appr. 85*85*18 mm																			
Unit Weight	Appr. 150 g																			
Usage Temperature	0 - 40 °C																			
Usage Humidity	20~80 %																			



使用マニュアル

01 製品の概要



LED ライト

キーボードUSBポート
マウスUSBポート

ヘッドフォンジャック
コントローラUSBポート (PS4 / XBOX ONE)

02 システム環境

対応機種: PS3 / PS4 / XBOX ONE / Switch

(※PS4 および XBOX ONE を起動するには、オリジナルコントローラーが必要です)

03 PS3で使用する場合



Step 1 キーボードとマウスをK5のマウスとキーボードUSBポートにセットします。

Step 2 Type-CケーブルでK5とPS3を接続します。

Step 3 LEDの紫色のライトが常亮します。接続が成功したことを示します。マウスとキーボードを使用してPS3をコントロールできます。

04 PS4で使用する場合




Step 1 キーボードとマウスをK5のマウスとキーボードUSBポートにセットします。

Step 2 Type-CデータケーブルでK5とSwitchベースのUSBポートに接続します。

Step 3 LEDの赤のライトが常亮します。接続が成功したことを示します。マウスとキーボードを使用してPS4をコントロールできます。

05 XBOX ONEで使用する場合



Step 1 キーボードとマウスをK5のマウスとキーボードUSBポートにセットします。

Step 2 XBOX ONE オリジナルコントローラーをコンパクターボックスのハンドルのUSBポートにセットします。

Step 3 Type-CデータケーブルでK5とXBOX ONEを接続します。

Step 4 キーボードの「Esc」を押すと、LEDの緑色のライトが常亮します。接続が成功したことを示します。マウスとキーボードを使用してXBOX ONEをコントロールできます。

06 SWITCHで使用する場合


SWITCH ホームページで、[設定] (歯車アイコン) → [ハンドルとセンサー] → [Proコントローラーの有線通信] をオンに確認し。

9



使用マニュアル

07 音声通信機能



転換BOXにはイヤホンとマイク機能を搭載されており、PS4/XBOX ONEなどのゲーム機にはイヤホンとマイク機能を利用して音声通信する例図。

※ PS4本体に正規品のコントローラーで設置した場合、転換BOXの音声機能が使えなくなる可能性があります。

08 BOXボタンをDIY設置の方法

BOX本体のボタンを設置する場合、スマートフォンに「PXN Play」APPをアップロードする必要があります。APPを通じてボタンの機能を設置します。

10



使用マニュアル

09 Q&A

- ・ K5 がホストに接続されているときに LED が点灯しても機能しない場合は、一度挿入し直します。
- ・ ブートコントローラーが正しく機能しているかどうかを確認してください。
- ・ K5 を使用してホストの画面が移動しない場合、ホストがフリーズします。ホストを再起動し、K5 を接続してください。
- ・ ゲームの操作が異常な場合は、K5 を再接続してください。
- ・ PS4 および XBOX ONE では認識されない場合、ホストをシャットダウンして、元のコントローラーを再起動する必要があります。

10 注意事項

- ・ 損傷を避けるために、製品の内部に水または他の液体が入らないようにしてください。
- ・ 温度の高い高い高温や油煙の多い場所での保存をしないでください。
- ・ デバイスと接続または取り外す時は、力に注意してください。
- ・ お子さんは保護者の監督で当製品を使用してください。

12



K5 (Pro)

Notice d'utilisation

01 Présentation de l'appareil



Port USB Type C

Voyant

Port USB pour clavier

Port USB pour souris

Port USB pour casque

Port USB pour console de jeu d'origine (PS4 / XBOX ONE)

04 Utilisation sur PS4

Étape 1 Connectez le clavier et la souris aux ports USB du convertisseur.


Étape 2 Connectez votre manette pour PS4 au port USB du convertisseur avec le câble USB.

Étape 3 Connectez ensuite le convertisseur à la console PS4 à l'aide d'un câble USB Type C.

Étape 4 Appuyez sur la touche ECHAP et une fois la connexion effectuée, le voyant bleu reste allumé. Vous pouvez alors utiliser le clavier et la souris pour opérer sur la console PS4.

07 Fonction de communication vocale

Le convertisseur est doté d'une fonction de communication vocale sur console PS4 / XBOX ONE, permettant la communication interactive avec des amis sur PS4 / XBOX ONE.



Remarque : la fonction de communication vocale n'est pas disponible en cas d'utilisation d'une manette pour PS4 de première génération pour vous connecter.

02 Configuration système requise

Plates-formes prises en charge : PS3 / PS4 / XBOX ONE / Switch

(* Remarque : nécessite la manette d'origine pour le guidage lors de l'utilisation sur PS4 et XBOX ONE)

05 Utilisation sur XBOX ONE

Étape 1 Connectez le clavier et la souris aux ports USB du convertisseur.


Étape 2 Connectez votre manette pour XBOX ONE au port USB du convertisseur avec le câble USB.

Étape 3 Connectez ensuite le convertisseur à la console XBOX ONE à l'aide d'un câble USB Type C.

Étape 4 Appuyez sur la touche ECHAP et une fois la connexion effectuée, le voyant vert reste allumé. Vous pouvez alors utiliser le clavier et la souris pour opérer sur la console XBOX ONE.

08 Fonction de configuration des boutons

Si vous souhaitez personnaliser les boutons, vous pouvez télécharger l'application PXN Play sur mobile pour personnaliser la disposition des boutons.



Scannez le code QR pour télécharger l'application

03 Utilisation sur PS3

Étape 1 Connectez le clavier et la souris aux ports USB du convertisseur.

Étape 2 Connectez ensuite le convertisseur à la console PS3 via le câble USB Type C.

Étape 3 Une fois la connexion effectuée, le voyant violet reste allumé. Vous pouvez alors utiliser le clavier et la souris pour opérer sur la console PS3.

06 Utilisation sur SWITCH

Accédez à Paramètres → système → Contrôleurs et capteurs → Réglez l'option connexion câblée de Contrôleur Pro sur ON.

09 Dépannage

- Le voyant du convertisseur est allumé mais ce dernier ne fonctionne pas. Veuillez reconnecter le convertisseur ou vérifiez que la manette de commande d'origine fonctionne correctement.
- L'écran de la console est planté. Veuillez redémarrer la console puis reconnectez-la au convertisseur.
- Le convertisseur fonctionne anormalement pendant le contrôle d'un jeu. Veuillez le déconnecter puis le reconnecter.
- Une situation non reconnue se produit sur PS4 ou XBOX ONE. Veuillez redémarrer la manette de commande d'origine.

10 Mises en garde

- Please prevent water or other liquid from the converter.
- Please do not store this product in a humidity or hot place.
- Please avoid heavy crash when using the converter.
- Children should be under adult's supervision to use this product.

11 Spécifications

Modèle	PXN-K5 Pro
Type de connexion	Câblage USB
Courant d'appel	5V ~ 350 mA
Taille de l'emballage	Environ 120 * 120 * 42 mm
Dimensions de l'appareil	Environ 85 * 85 * 18 mm
Poids de l'appareil	Environ 150 g
Température du milieu de fonctionnement	0 à 40 °C
Humidité du milieu de fonctionnement	20 à 80 %

13

14

15

16



K5 Pro

Benutzerhandbuch

01 Produktübersicht



02 Systemanforderungen

Unterstützte Plattformen PS3 / PS4 / XBOX ONE / Switch
(Hinweis: Benötigt Original-Controller zur Führung bei Verwendung an PS4 und XBOX ONE.)


03 Einsatz an der PS3

Schritt 1 Schließen Sie Tastatur und Maus an den USB-Anschluss des Konverters an.
Schritt 2 Dann verbinden Sie den Konverter über ein USB-Kabel vom Typ C mit der PS3.
Schritt 3 Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, leuchtet die lilafarbene LED auf. Sie können zur Bedienung der PS3-Konsole Tastatur und Maus verwenden.



04 Einsatz an der PS4

Schritt 1 Schließen Sie Tastatur und Maus an den USB-Anschluss des Konverters an.
Schritt 2 Verbinden Sie Ihren PS4-Controller über ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Konverters.
Schritt 3 Dann verbinden Sie den Konverter über ein USB-Kabel vom Typ C mit der PS4.
Schritt 4 Drücken Sie die ESC-Taste, und nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die blaue LED auf. Sie können zur Bedienung der PS4-Konsole Tastatur und Maus verwenden.



05 Einsatz an der XBOX ONE

Schritt 1 Schließen Sie Tastatur und Maus an den USB-Anschluss des Konverters an.
Schritt 2 Verbinden Sie Ihren XBOX-ONE-Controller über ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Konverters.
Schritt 3 Dann verbinden Sie den Konverter über ein USB-Kabel vom Typ C mit der XBOX ONE.
Schritt 4 Drücken Sie die ESC-Taste, und nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die grüne LED auf. Sie können zur Bedienung der XBOX-ONE-Konsole Tastatur und Maus verwenden.




06 Einsatz an der SWITCH

Gehen Sie zu Systemeinstellungen → Controller und Sensoren → Stellen Sie die Option für die kabelgebundene Verbindung des Pro Controllers auf EIN. Schließen Sie Tastatur und Maus an den USB-Anschluss des Konverters an.

07 Sprachkommunikationsfunktion

Der Konverter verfügt über eine Sprachkommunikationsfunktion an der PS4-/XBOX-ONE-Konsole, die eine interaktive Kommunikation mit einem Freund an der PS4 / XBOX ONE ermöglicht.



Hinweis: Die Sprachkommunikationsfunktion ist nicht verfügbar, wenn Sie den PS4-Controller der ersten Generation zum Anschließen verwenden.

08 Tastenbelegungsfunktion

Wenn Sie die Tasten anpassen möchten, können Sie die PXN Play-App auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, um das Layout der Tasten anzupassen.



Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen

09 Fehlerbehebung

- Die LED des Konverters leuchtet, aber er arbeitet nicht. Bitte stecken Sie ihn erneut an oder prüfen Sie, ob der originale Führungscontroller ordnungsgemäß arbeitet.
- Wenn der Bildschirm der Konsole zusammenbricht, starten Sie die Konsole bitte neu und verbinden Sie dann wieder mit dem Konverter.
- Wenn der Konverter während der Spielsteuerung ungewöhnlich reagiert, trennen Sie ihn bitte und schließen ihn wieder an.
- Wenn eine nicht erkannte Situation an PS4 oder XBOX ONE auftritt, starten Sie bitte den originalen Führungscontroller neu.

10 Achtung

- Bitte vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in den Konverter.
- Lagern Sie ihn nicht in feuchten oder sehr warmen Umgebungen. Halten Sie ihn von Staub und Ruß frei.
- Bitte geben Sie beim Anschließen und Entfernen des Gerätes vorsichtig vor.
- Kinder dürfen das Gerät nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

11 Spezifikationen

Modell	PXN - K5 Pro
Anschluss	USB-Verkabelung
Betriebsstrom	5V ~ 350 mA
Verpackungsgröße	Ca. 120 * 120 * 42 mm
Produktgröße	Ca. 85 * 85 * 18 mm
Produktgewicht	Ca. 150 g
Betriebstemperatur	0 ~ 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20 ~ 80 %