装订成品尺寸:100*100mm
材质：120g书纸
装订方式：风琴折
印刷:单黑

简体中文

9607x

快速入门指南
User Manual

简体中文

产品外观



简体中文

系统要求

- 支持平台：Switch主机, PC电脑
- 支持系统：Windows 7/ 8/ 10

Switch主机使用

• 无线连接

❶ 在Switch主界面, 点击 [⚙] 手柄 → 更改握法/顺序;

❷ 长按手柄 [⏻] 电源键3秒进入配对, 手柄灯LED灯顺序闪烁, 进入配对状态;
❸ 手柄成功连接到您的主机后, 此时按 [🏠] HOME键退回主界面即可。

简体中文

• Switch主机回连唤醒

成功连接后, Switch进入休眠状态时, 按下手柄 [🏠] HOME键即可回连并唤醒Switch主机。

• 有线连接

将Switch主界面下方, 进入 [⚙] 设置 → 手柄与感应器 → 点击Pro手柄的有线连接选项, 确保该选项状态为开启状态。

- Switch主机:

*使用有线连接前, 请确认手柄处于关机或休眠状态。
❶ 使用Type-C数据线连接手柄和Switch主机;
❷ LED指示灯闪烁, 手柄连接成功。

- Switch底座:

*使用有线连接前, 请确认手柄处于关机或休眠状态。
❶ 使用Type-C数据线连接手柄和Switch底座;
❷ LED指示灯闪烁, 手柄连接成功。

简体中文

电源和唤醒

	按键操作	按键说明
开机	长按 [⏻] 电源键3秒	开机并进入配对状态
唤醒手柄	短按手柄 [A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / ⊖ / ⊕] 键	可唤醒手柄并进入回连状态
唤醒主机	短按手柄 [🏠] HOME键	可唤醒主机同时唤醒手柄进入回连状态
关机	短按 [⏻] 电源键	• 短按可关闭设置手柄设置 • 手柄关机后可使用唤醒手柄/唤醒主机功能回连主机

简体中文

PC电脑使用

• 有线连接

*使用有线连接前, 请确认手柄处于关机或休眠状态。
❶ 使用Type-C数据线连接手柄和PC电脑的USB接口;
❷ 电脑提示发现新硬件并完成安装, 连接成功后手柄LED指示灯闪烁。



• 手柄功能测试

在PC电脑使用, 可打开电脑游戏控制器进行功能自检, 具体如下:
打开控制面板 → 设备和打印机 → 鼠标右键点击游戏手柄图标 → 游戏控制器设置。
点击属性进行手柄测试。

简体中文

NFC功能

• 游戏手柄内置NFC感应功能, 支持感应Amiibo手办以及芯片 (※建议使用正版Amiibo手办)

使用方法:
当手柄与Switch主机使用蓝牙连接后, 长按住支持Amiibo功能, 可使用Amiibo手办, 在游戏中和NLCOD先进流程中对应的道具。

TURBO连发功能

可设定TURBO功能的按键：A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

手动连发	⊕ + 功能键	第一次设置后长按该功能键时触发连发
自动连发	⊕ + 功能键	第二次设置后该功能键自动触发连发
清除连发	⊕ + 功能键	第三次设置后取消设置的连发功能
清除全部连发	⊕ + ⊖ + 🏠	取消所有功能键设置的连发功能

手动连发状态:长按按键时LED灯闪烁。
自动连发状态:LED灯快速闪烁。

简体中文

手柄马达强度调节

强	马达震动
中	马达震动
弱	马达震动
关闭	马达不震动

• 手柄长按 [⏻] 3秒关键的同时按两下 [⊕] 键调整马达振动模式, 振动默认为中档, 振动调节具有记忆功能。

手柄校准功能

• 当体感功能异常或操杆出现漂移不归中时, 可使用手柄校准功能。
① 将手柄放下保 [L+R] 2秒入校准模式, 手柄灯LED灯光稳定常闪亮;

② 此时将手柄放置于水平桌面, 等下半秒钟 [⊕] 键;
③ 松开按键后3秒钟自动完成传感器校准。

简体中文

充电功能

	电量状态	指示灯状态
工作状态	低电量	闪烁
	充电中	闪烁
	满电	长亮
关机状态	充电中	闪烁
	满电	熄灭

• 电源规格为标准USB 5V电压, 手柄充满电时间约2-3个小时。

唤醒功能

手柄状态	进入唤醒状态
回连状态	30秒无连接
首次配对状态	60秒无连接
工作状态	5分钟无任何操作和移动

简体中文

复位功能

• 当手柄出现功能错乱、死机或者其它异常时, 可以通过手柄背部唤醒键进行复位来恢复。

注意事项

• 避免强烈撞击, 不可自行分拆, 改装及修理。
• 避免水或其它液体进入手柄内部,以免造成损坏。
• 避免在饮于潮湿, 高温, 油烟等场所。
• 内有电池, 请勿将手柄掷进火中, 有爆炸危险。
• 儿童需在成年人的监护下使用本产品。
• 如有质量问题或建议请与销售商或售后人员联系。

简体中文

产品规格

产品型号	PXN-9607 X
连接方式	无线/有线连接
工作电源	内置550mAh锂电
工作电流	5V ⎓ 26mA
包装尺寸	长185*宽172*75 mm
本体尺寸	长153*123*55 mm
本体重量	约211 g
使用温度	10-40℃
使用湿度	20~~80%

简体中文

英语

9607x

User Manual

英文/English

Product Overview



英文/English

System Requirement

- Compatible Platforms: Switch Console/ PC
- Support System: Windows 7/8/10

Switch Console

• Wireless Connection

❶ Click [⚙] Controller → Change Grip/Order on Switch screen.

❷ Press [⏻] Power button of Controller for 3 seconds to pair, 4 LED indicators flash orderly and enter pairing state.
❸ Connect successfully when LED indicator keep ON, then press [🏠] Home button to back to homepage.

英文/English

• Wake-up Switch Console Function
After connect successfully, press [🏠] Home button on Controller can wake up and reconnect the sleep Switch console.

• Wired Connection
Click [⚙] Setting on Switch → Controllers and Sensors → then click Pro Controller Wired Connection. Please make sure this option state is ON.

- Switch Console:
*Before using the wired connection, please make sure the Controller is OFF or in sleeping state.
❶ Connect the power-off Controller with Switch console by USB cable with Type-C OTG.
❷ Connect successfully when LED indicator flash.

- Switch Dock:
*Before using the wired connection, please make sure the Controller is OFF or in sleeping state
❶ Connect the power-off Controller with Switch dock by USB cable.
❷ Connect successfully when LED indicator flash.



英文/English

Power and Wake-up

	Button Operation	Function Instruction
Power ON	Press [⏻] Power button for 3 seconds	Power on and enter pairing
Wake-up Controller	Short press [A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / ⊖ / ⊕] button on Controller	Can wake up sleep controller and reconnect
Wake-up Console	Short press [🏠] HOME button on Controller	Can wake up sleep Switch console and reconnect
Power OFF	Short press [⏻] Power button	• Press shortly can power OFF the Controller and reset setting • Can use wake-up controller/console function to reconnect under Controller oFF state

英文/English

Using on PC

• Wired Connection
*Before using the wired connection, please make sure the Controller is OFF or in sleeping state
❶ Connect the Controller with PC by USB cable.
❷ The PC will prompt new hardware and install automatically, connect successfully when LED2 indicator flash.



• Controller Inspection on PC
Function inspection is available when connect with computer. The specific steps show below:
Open Control Panel → Devices and Printers → Right mouse click Controller icon → Game Controller Setting, click Properties Testing.

英文/English

NFC Function

• The Controller is built in NFC reader chip, support to read Amiibo. (Note: Recommend to use genuine Amiibo)



Using Instructions:
When the Controller connected with Switch console by Bluetooth, if the game support Amiibo function, place the Amiibo above the PXN logo can activate the tool.

TURBO Function

Setting buttons for TURBO function: A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

Manual TURBO	⊕ + Setting Button	After the first setting, hold press this setting button can launch TURBO manually
Auto TURBO	⊕ + Setting Button	After the second setting, the setting button will automatically launch TURBO
Clear TURBO Setting	⊕ + ⊖ + 🏠 + Setting Button	After the third setting, the TURBO function will be cleared
Clear all TURBO Setting	⊕ + ⊖ + 🏠	Clear all button TURBO function

Under Manual TURBO: The LED indicator flash when hold press setting button.
Under Auto TURBO: The LED indicator flash quickly.

英文/English

Adjustable Vibration

High	High Vibration
Medium	Medium Vibration
Low	Weak Vibration
OFF	No Vibration

• Hold press the [⊕] button on Controller and operate the UP/Down of left joystick at same time to adjust vibration level, default vibration level is medium when connect. Vibration adjustment has memory function.

Controller Calibration Function

• When the Controller occurs disorder or joystick problem, can use calibration function to fix.
① Press [L+R] enter calibration mode, 4 LED indicator on Controller flash alternately.

② Put the Controller on horizon desk, press [⊕] button on Controller.
③ Release button, the Controller will automatically calibrate in 3 seconds.

英文/English

Charging Function

	Battery State	Indicator State
Working State	Low Battery	Flash
	Charging	Flash
	Fully Charged	Keep ON
Power OFF	Charging	Flash
	Fully Charged	OFF

• Using a standard USB 5V input, the controller will be fully charged time in 2-3 hours.

Sleeping Mode

Controller State	Enter Sleeping State
Reconnect State	30 seconds without connection
The First Pairing State	60 seconds without connection
Working State	5 mins without any operations

英文/English

Reset Function

• When the controller has a major function problem, frozen action buttons, dead halt or other abnormalities, please press the Power button on back of Controller to restart.

Attentions

• Avoid strong vibration, don't disassemble, refit or repair on your own.
• Avoid water or other liquid in controller, it may affect the performance of the controller.
• Don't keep in humid, high temperature or soot place.
• Keep away from fire, the built-in Lithium battery has danger of explosion.
• Children should be under adult's supervision to use this product.
• Please connect with after-sales service when you have suggestion or operation problem.

英文/English

Product Specifications

Produce Model	PXN-9607 X
Connect Type	Wireless / Wired Connection
Working Power	Built-in 550mAh Lithium Battery
Working Current	5V ⎓ 26mA
Packaging Size	Appr. 185*172*75 mm
Product Size	Appr. 153*120*55 mm
Unit Weight	Appr. 211g
Usage Temperature	10-40℃
Usage Humidity	20~~80%

英文/English

日语

9607x

使用マニュアル
User Manual

日文/日本語

ボタン介绍



日文/日本語

支持システム

支持デバイス: Switch/PC
支持系統: Windows 7/ 8/ 10

Switch に接続の場合

• ワイヤレス

❶ Switch メイン画面-メニューから、[⚙] コントローラー を選択 → 持ち方/順番を変えるを選択;

❷ 本体の [⏻] ボタンを 3秒 で長押すと(Bluetooth ペアリング状態)に入ります。本体のインジケーターはよりの点滅します。ペアリングの準備に入ります。
❸ LED インジケーターが常時に点るとペアリング成功 [🏠] ホームボタンを押すと、画面はメイン画面に戻ります。

日文/日本語

• Switch のスリープから、機能回復操作
Switch本体は睡眠状態で、、本体のスリープ状態に入った時, コントローラー本体の [🏠] ボタンを押すと, Switch本体はスリープ状態から、機能回復できます。

• コード接続
Switch メイン画面で、[⚙] 設置ボタンを選択し、→ コントローラーとセンサーを選択 → [Pro コントローラー...(ワ ード接続を選択, 機能は常にON状態であることを確認します。

- Switch本体:
❶ コントローラー 電源がOFF状態を確認, OTG端子とType-Cコードでコントローラーはswitch本体と接続します。
❷ LED インジケーター点灯滅し、コントローラーが接続完。

- Switchベース:
❶ コントローラー の電源がOFF状態で、Type-Cコードでコントローラーをswitchのベースに接続します。
❷ LEDインジケーター点灯滅すると、接続成功です。

日文/日本語

電源とスリープ機能

	操作説明	ボタン説明
電源ON	[⏻] ボタンを約7秒押します	本体は起動し、ペアリングの準備状態に入ります
プロコン機能を回復	プロコンの [A / B/ X/ Y/ L/ R/ ZL / ZR/ ⊖/ ⊕] ボタンを押します	プロコン本体機能を回復、ペアリング状態に入ります
機能を回復	プロコンの [🏠] ボタンを押します	プロコンはスリープから機能回復できます
電源OFF	[⏻] ボタンを押します	• 電源OFFボタンを押すと、コントローラーの電源をOFFにでなく、機能はリセットさます • 電源OFF状態のプロコンは本体機能回復&機能回復の機能がSwitch入再度接続します

日文/日本語

PCで使用の場合

• コード接続
コードを使用する場合, コントローラー本体電源がOFFもしくはリブ状態であることを確認。
❶ Type-Cコードで, コントローラー本体はPCのUSBポートを接続。
❷ USBコードでコントローラーはPCのUSBポートに接続すれば, コントローラー本体のLED2インジケータ点滅します。



• コントローラーの機能テスト
コントローラーはPCに接続して使用可能, プロコンのボタン機能動作機能機能をテストします。
コントローパネル → ドバイスとプリンタ → マウスのボタンでプロコンのUSBをクリックします → ゲームコントローラ設置 → コントローラー属性を選択。

日文/日本語

NFC機能

• ゲームコントローラーはNFC反応機能を搭載されており, Amiibo ゲームを使用します。(※正規品Amiibo アーム を推奨)

使用方法:
コントローラー本体はSwitch本体とBluetooth で接続, してから, Amiibo アーム を使用できるようになり, ゲーム のおみ ろ コントローラーのNFCエリアから、ゲーム キャラクター を起動することができます。

TURBOワンボタン連射機能

A / B / X / Y / L / R / ZL / ZRボタンに設置することができます。

手動連射	⊕ + 機能ボタン	第一回設置すると、このボタンを長押すと連射機能を起動します
自動連射	⊕ + 機能ボタン	第二回設置すると、このボタンは自動連射機能になります
連射機能をクリア	⊕ + ⊖ + 🏠 + 機能ボタン	第三回設置すると、連射機能をクリアされます
連射機能のクリア	⊕ + ⊖ + 🏠	設置した連射機能がまるごとクリアします

手動で連射機能をクリア: 機能ボタンを長押すとインジケーターを点滅し、ら、機能をクリアされます。
自動連射状態: LEDインジケーターが常点灯状態です。

日文/日本語

本体のモーター強度の調整

強	モーターが振動
中	モーターが中レベルに振動
弱	モーターが弱いレベルに振動
OFF	モーターが振動を閉じ

• コントローラー本体の [⊕] ボタンを押すとから、[L+R] → [J] を調整すると モーター の振動強度を調整できます。振動強度のデフォルトは中レベルです。振動強度の調整すると次回には自動的に記憶します。

コントローラーボタン機能の微調整

• コントローラー本体のジャイロ機能が異常, または操作レバーの操作精度が落ちた場合, コントローラー本体の微調整機能で調整できます。
① コントローラー本体はスリープ状態で [L1+X3秒押] で本体微調整機能に入ります。コントローラーのインジケーターは2秒点滅に切り替わり, 点滅状態に入ります。

② この間コントローラー本体は平常モードのままとなります。本体の [⊕] ボタンを押します。
③ ボタンを押します, 3秒後セッサーの調整は自動的に完成します。

日文/日本語

充電機能

	電量状態	インジケータの状態
電源 ON	低電力	点滅
	充電中	点滅
	電力フルー	常灯
電源OFF	充電中	点滅
	電力フルー	OFF

• USB電源の規定電圧 5V, コントローラー 本体が0~100%フルー 充電約2～3 時間。

スリープ機能

コントローラー 本体の状態	スリープ状態にはいり
ペアリング状態	30 秒間切なし
初めてのペアリング	60 秒間切なし
稼働状態	5 分間操作なしは休眠なし

日文/日本語

リセット機能

• コントローラー本体は機能の問題が起こった場合, コントローラー本体背面の電源ボタンで、本体の機能リセットすることができます。

ご注意事項

• コントローラー本体は強打な撮動することやご解自分や解体や改造や修理などをしないようにしてください。
• コントローラーの本体には水と湿度より低はコントローラーの内部に入ることを禁止です。本体は湿度するようにおります。
• コントローラーを使用されない時, 湿気や高温や汚れなどの場所で保管しないでください。
• コントローラー本体は, 電池内蔵されてであるので, コントローラー本体は特に火に投入しないようにしてください。充電電池が爆発の原因になりますから。
• コントローラー本体は未成年の子供に与えるため, 大人の方の目が届く所で与えるようにしてください。
• コントローラー本体は品質問題&不明不良品の場合弊社のアフターサービスAFターサート連絡まで, 問いなおしてください。

日文/日本語

製品規格

メーカー型番	PXN-9607 X
接続方式	ワイヤレス & コード接続
稼働電源	550mAh内蔵充電電池
額定電流	5V ⎓ 26mA
包装サイズ	約185×172×75mm
本体サイズ	約153*125*55mm
本体重量	約211g
使用環境温度	10-40℃
使用環境湿度	20~~80%

日文/日本語

法语

9607x

Manuel de l'Utilisateur

法文/Français

Présentation du produit



法文/Français

Exigence du système

- Plateformes compatibles: Switch Console / PC
- Système de support: Windows 7/8/10

Switch Console

• Connexion sans fil

❶ Cliquez sur [⚙] Controller Change Grip / Order sur l'écran Switch.

❷ Appuyez sur le bouton d'alimentation [⏻] du contrôleur pendant 3 secondes pour coupler, 4 voyants LED clignotent de manière ordonnée et entrent dans l'état de couplage.
❸ Connectez-vous avec succès lorsque le voyant LED reste allumé, puis appuyez sur le bouton Accueil [🏠] pour revenir à la page d'accueil.

法文/Français

• Fonction de console du commutateur de réveil
Une fois la connexion établie, appuyez sur le bouton d'accueil [🏠] du contrôleur pour réactiver et reconnecter la console du commutateur de veille.

• Connexion filaire
Cliquez sur [⚙] Setting on Switch Controllers and Sensors, puis sur Pro Controller Wired Connection. Veuillez vous assurer que cet état d'option est activé.

- Console de commutation:
*Avant d'utiliser la connexion filaire, veuillez vous assurer que le contrôleur est éteint ou en état de veille.
❶ Connectez le contrôleur de mise hors tension avec la console Switch via un câble USB avec OTG de type C.
❷ Connectez-vous avec succès lorsque le voyant LED clignote.

- Commutateur Dock:
*Avant d'utiliser la connexion filaire, veuillez vous assurer que le contrôleur est éteint ou en état de veille.
❶ Connectez le contrôleur de mise hors tension avec la station d'accueil Switch via un câble USB.
❷ Connectez-vous avec succès lorsque le voyant LED clignote.



法文/Français

Puissance et réveil

	Fonctionnement des boutons	Instruction de fonction
Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation [⏻] pendant 3 secondes	Allumez et entrez le couplage
Contrôleur de réveil	Appuyez brièvement sur le bouton [A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / ⊖ / ⊕] du contrôleur	Peut réveiller le contrôleur de sommeil et se reconnecter
Console de réveil	Appuyez brièvement sur le bouton [🏠] HOME du contrôleur	Peut réveiller la console de commutation de sommeil et se reconnecter
Éteindre	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation [⏻]	• Appuyez brièvement pour éteindre le contrôleur et réinitialiser le réglage • Peut utiliser la fonction de contrôleur / console de réveil pour se reconnecter sous l'état du contrôleur OFF

法文/Français

Utilisation sur PC

• Connexion filaire
*Avant d'utiliser la connexion filaire, veuillez vous assurer que le contrôleur est éteint ou en état de veille.
❶ Le PC demandera un nouveau matériel et s'installera automatiquement, se connectera avec succès lorsque le voyant LED2 clignotera.

• Inspection du contrôleur sur PC
L'inspection des fonctions est disponible lors de la connexion à l'ordinateur. Les étapes spécifiques montrer ci-dessous :
Ouvrez Panneau de configuration → Périphériques et imprimantes → Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du contrôleur → Paramètres du contrôleur de jeu, cliquez sur Test des propriétés.

法文/Français

Fonction NFC

• Le contrôleur est intégré à une puce de lecteur NFC, prise en charge de la lecture Amiibo.
(Remarque: recommande d'utiliser un véritable Amiibo)

Utilisation des instructions:
Lorsque le contrôleur est connecté à la console Switch par Bluetooth, si le jeu prend en charge la fonction Amiibo, placez l'Amiibo au-dessus du logo PXN pour activer l'outil.

Fonction TURBO

Boutons de réglage pour la fonction TURBO: A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

Manuel TURBO	Bouton de réglage	Après le premier réglage, maintenez enfoncé le bouton de réglage pour lancer TURBO manuellement
Auto-TURBO	Bouton de réglage	Après le deuxième réglage, le bouton de réglage lancera automatiquement TURBO
Effacer le réglage TURBO	Bouton de réglage	Après le troisième réglage, la fonction TURBO sera effacée
Effacer tous les paramètres TURBO	⊕ + ⊖ + 🏠	Effacer tout bouton Fonction TURBO

Sous Manual TURBO: Le voyant LED clignote lorsque vous maintenez le bouton de réglage enfoncé.
Sous Auto-TURBO: Le voyant LED clignote rapidement.

法文/Français

Vibration réglable

Haut	Vibration élevée
Moyen	Vibration moyenne
Faible	Faible vibration
OFF	Aucune vibration

• Maintenez enfoncé le bouton [⊕] du contrôleur et actionnez le haut / bas du joystick gauche en même temps pour régler le niveau de vibration, le niveau de vibration par défaut est moyen lors de la connexion. Le réglage des vibrations a une fonction de mémoire.

Fonction d'étalonnage du contrôleur

• Lorsque le contrôleur se produit un trouble ou un problème de joystick, vous pouvez utiliser la fonction d'étalonnage pour résoudre le problème.
① Appuyez sur [L1 + R] pour entrer en mode d'étalonnage, 4 voyants LED sur le contrôleur clignotent en alternance.

② Placez le contrôleur sur le bureau Horizon, appuyez sur le bouton [⊕] du contrôleur.
③ Relâchez le bouton, le contrôleur se calibrera automatiquement en 3 secondes.

法文/Français

Fonction de charge

	État de la batterie	État de l'indicateur
État de fonctionnement	Batterie faible	Éclat
	Mise en charge	Éclat
	Complétement chargé	Continuer à
Éteindre	Mise en charge	Éclat
	Complétement chargé	OFF

• En utilisant une entrée USB 5V standard, le contrôleur sera complétement chargé en 2-3 heures.

Mode veille

État du contrôleur	Entrer en état de veille
Reconnecter l'état	30 secondes sans connexion
Le premier état d'appariement	60 secondes sans connexion
État de fonctionnement	5 minutes sans aucune opération

法文/Français

Fonction de réinitialisation

• Lorsque le contrôleur a un problème de fonctionnement majeur, des boutons d'action gelés, un arrêt mort ou d'autres anomalies, veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation à l'arrière du contrôleur pour redémarrer.

Attentions

• Évitez les fortes vibrations, ne démontez pas, ne remontez pas ou ne réparez pas vous-même.
• Évitez l'eau ou tout autre liquide dans le contrôleur, cela peut affecter les performances du contrôleur.
• Ne pas conserver dans un endroit humide, à haute température ou suie.
• Tenir à l'écart du feu, la batterie au lithium intégrée présente un risque d'explosion.
• Les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte pour utiliser ce produit.
• Veuillez vous connecter avec le service après-vente lorsque vous avez une suggestion ou un problème de fonctionnement.

法文/Français

Spécifications du produit

Produire un modèle	PXN-9607 X
Type de connexion	Connexion sans fil / filaire
Puissance de travail	Batterie au lithium intégrée de 550 mAh
Courant de travail	5V ⎓ 26mA
Taille d'emballage	Appr. 185*172*75 mm
Taille du produit	Appr. 153*125*55 mm
Unité de poids	Appr. 211 g
Température d'utilisation	10-40℃
Humidité d'utilisation	20~~80%

法文/Français

西班牙

9607x

Manual de usuario

西班牙文/Español

Descripción del producto

西班牙文/Español

Requisitos del sistema

- Plataformas compatibles: Switch Console / PC
- Sistema de soporte: Windows 7/8/10

Consola del interruptor

• Conexión inalámbrica

❶ Haga clic en [⚙] Controller Change Grip / Order en la pantalla Switch.

❷ Presione el botón de encendido [⏻] del controlador durante 3 segundos para emparejar, 4 indicadores LED parpadean ordenadamente y entran en estado de emparejamiento.
❸ Conéctese correctamente cuando el indicador LED se mantenga encendido, luego presione el botón de inicio [🏠] para volver a la página de inicio.

西班牙文/Español

• Función de consola de interruptor de despertador
Después de conectarse correctamente, presione el botón de inicio [🏠] en el controlador para activar y volver a conectar la consola del interruptor de suspensión.

• Conexión por cable
Haga clic en [⚙] Configuración en Controladores de interruptor y sensores y luego haga clic en Conexión cableada del controlador Pro. Asegúrese de que el estado de esta opción está ACTIVADO.

- Consola de consola:
* Antes de usar la conexión por cable, asegúrese de que el controlador está APAGADO o en estado de suspensión.
❶ Conecte el controlador de apagado con la consola Switch mediante un cable USB con OTG Type-C.
❷ Conéctese correctamente cuando el indicador LED parpadee.

- Interruptor de muelle:
* Antes de usar la conexión por cable, asegúrese de que el controlador está APAGADO o en estado de suspensión.
❶ Conecte el controlador de apagado con la base de conmutación mediante un cable USB.
❷ Conéctese correctamente cuando el indicador LED parpadee.

西班牙文/Español

Poder y despertar

	Operación de botón	Instrucción de función
Encendido	Presione el botón de encendido [⏻] durante 3 segundos	Encienda e ingrese el emparejamiento
Controlador de despertador	Presione brevemente el botón [A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / ⊖ / ⊕] en el controlador	Puede despertar el controlador de sueño y volver a conectarse
Consola de despertador	Presione brevemente el botón [🏠] INICIO en el controlador	Puede despertar el sueño Cambiar la consola y volver a conectarse
Apagado	Presione brevemente el botón de encendido [⏻]	• Pulse brevemente para apagar el controlador y restablecer la configuración • Puede usar la función de consola / controlador de activación para volver a conectarse en el estado de apagado del controlador

西班牙文/Español

Utilizando en PC

• Conexión por cable
* Antes de usar la conexión por cable, asegúrese de que el controlador está APAGADO o en estado de suspensión.
❶ Conecte el controlador con la PC mediante un cable USB.
❷ The PC will prompt new hardware and install automatically, connect successfully when LED2 indicator flash.

• Inspección del controlador en PC
Function inspection is available when connect with computer. The specific steps show below:
Abra el Panel de control → Dispositivos e impresoras → Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono Controlador → Configuración del controlador de juego, haga clic en Propiedades Prueba.

西班牙文/Español

Función NFC

• El controlador está integrado en un chip lector NFC, compatible con la lectura de Amiibo.
(Nota: se recomienda usar Amiibo genuino)

Instrucciones de uso:
Cuando el controlador se conecta con la consola Switch por Bluetooth, si el juego admite la función Amiibo, coloque el Amiibo sobre el logotipo de PXN para activar la herramienta.

Función TURBO

Botones de configuración para la función TURBO: A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR