English/ User Manual

PXN VD6

DIRECT DRIVE BASE

— 产品说明书/ User Manual —

English/ User Manual ····· 01
繁體中文/產品說明書 ····· 09
Deutsch/ Benutzerhandbuch ····· 13
Français/ Manuel d'utilisateur ····· 17
Italiano/ Manuale utente ····· 21
Español/ Manual de usuario ····· 25
По-русски/ Руководство пользователя ····· 29
Nederlands/ Gebruikershandleiding ····· 33
Português/ Manual do usuário ····· 37
Polski/ Instrukcja obsługi ····· 41
日本語/ 製品仕様書 ····· 45

EN

Thank you for choosing and supporting PXN. Please read this manual carefully before starting to enjoy your gaming experience.

⚠ Warning — Safety

* When connecting, installing, and removing this product, apply appropriate force. Do not twist or pull the connectors.
* Avoid splashing any liquids onto the product or its ports.
* Keep this product in a dry place. Do not expose it to fire, or environments with high humidity, temperature, or dust.
* Please use the power cable provided with the wheel base. Do not use any other power cable.
* If the cable or its connectors are damaged, cracked, or broken, do not use the power cable.
* Ensure the power cable is properly inserted into the power socket and correctly connected to the port on the back of the wheel base.
* Do not disassemble, modify, or attempt repairs on your own. Any maintenance must be performed by the manufacturer, their authorized representative, or qualified technicians.
* Only use accessories/ components specified by the manufacturer.
* If any unusual sound, heat or odor occurs with this product, please stop using it and disconnect the power cable from the power outlet and unplug other cables.
* If the product is not used for a long time, please disconnect the power cable from the power outlet, which must be located near the product and must be easy to plug and unplug the power cable.

Ventilation

Make sure not to block any of the air vents on the racing wheel base. For optimal ventilation, ensure the following:
* Keep the racing wheel base at least 10cm away from any wall.
* Do not place the base in any confined space.
* Do not cover the base.
* Do not let any dust build up on the air vents.

Temperature

* If the device's temperature becomes too high (60℃ and above) due to ventilation, environment, usage or other reasons,the base motor will automatically reduce the output power. When the temperature further becomes too high (70℃ and above) due to ventilation, environment, usage or other reasons, the base motor will automatically power OFF.
* Do not touch any part of the motor when the output power of the base motor is reduced or power OFF due to high temperature.

⚠ Warning — Possible injuries caused by force feedback and repetitive movements

To prevent injury from force feedback and repetitive motions, please follow these usage recommendations:
* Avoid extended gaming sessions.
* Take a break of 10 to 15 minutes after each hour of using this product.
* If you feel any fatigue or pain in your hands, wrists, arms, feet or legs, please stop playing and rest for a few hours before you start playing again.
* If the symptoms or pain indicated persist when you start playing again, please stop playing and consult your doctor.
* Please keep out of children's reach.
* Ensure that the racing wheel base is secured according to the instructions in this manual.

The product can only be operated by users aged 16 or above.

⚠ Heavy Product !

Be careful not to drop the product on yourself or on anyone else!

Automatic Calibration

The racing wheel will automatically calibrate after successful connection and power ON; During calibration, the motor will rotate towards the left and the right before stopping at the center.

⚠ Warning

To avoid improper calibration or personal injuries, please don't touch the racing wheel during the auto- calibration.

If the product do not operate correctly, or if calibration seems incorrect:

Turn off the PC and disconnect the power supply of this product entirely. Then reconnect all cables and accessories as well as restart the PC and then enter the game again.

01 Supported Platforms

Supported Platforms: PC
PC System Requirement: Windows 7/ 8/ 10/ 11

02 Product Overview



03 Product Contents

04 Base Mounting

* The base must be securely mounted to a sturdy sim rig or racing seat using screws.
Step 1 Position the base and align the bottom screw holes with the mounting holes.
Step 2 Secure using the provided screws and allen wrench.

05 Use on PC

* The product needs to be used with PXN steering wheel.
Step 1 Connect the shifter and pedals to the corresponding ports on the back of the base.
Step 2 Mount the base securely and connect the power adapter.
Step 3 Connect the base to a PC via the Type-C data cable.
Step 4 After pressing the power switch on the back of the base, the indicator light will be on, indicating a successful connection.



06 PC Software Configuration

Advanced Steering Wheel Configuration via PC Software
Download [PXN SimRacing] :
https://www.e-pxn.com/news

Main Function:
* Effective steering angle setting
* Force feedback value adjustment
* Wheel base function test
* Firmware update

Scan the QR code to view more

07 Product Specifications

Model	VD6
Connection Method	Wired Connection
Operating Voltage	DC 24V (Motor), 5V (USB)
Operating Current	3.75A (Motor), ≤500mA (USB)
Package Dimensions	About 410 * 394 * 191 mm
Product Dimensions	About 238 * 125 * 125 mm
Product Weight	About 5900 g
Operating Temperature	10~40℃
Operating Humidity	20~80%

⚠ Warning

* Please read this user manual carefully before operation.
* Avoid strong vibration and dropping from heights.
* Do not disassemble, modify, or repair on your own.
* Prevent water or other liquids from entering the product to avoid damage.
* Avoid storing in damp, high-temperature, or oily environments.
* Use appropriate force when connecting and removing devices.
* Children should use this product under adult supervision.

: PXNgame

: PXN Official

: PXN

Brand: PXN Model: VD6
Product Name: Direct Drive Base
Country of Origin: China
Manufacturer: Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd
Web: www.e-pxn.com Support email: support@e-pxn.com
Manufacturer address: 1701-1706(01), Building B, Zhongxi Xiangbinshan Garden, Feihuangang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China

EC REP
EUREP GmbH
Unterdettenweg 1a
85051 Ingolstadt/ Germany
+49 841 8869 7744
eurep@eurep-gmbh.com

UK REP
UK0017320674244TBmGM
EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London, United Kingdon, EC2R 8AY
support@evatost.com

We simply act as UK representative for unauthorizer sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/importate of the product. Therefore, we are not responsible for any afterrsales services related to the product, In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

CN Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
EU
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MADE IN CHINA

繁體中文/ 產品說明書

繁體中文

感謝您選擇和支持 PXN 第比速。使用本產品之前請仔細閱讀並保留好本手冊。

⚠ 警告 — 安全

* 連接、安裝和拆除本產品時，注意適當用力，請勿扭曲或拉扯介面和線。
* 請勿將任何液體潑到產品或其介面上。
* 請將本產品置於乾燥處，請勿將其放入火中以及暴露於潮濕、高溫、油煙等環境下。
* 請使用隨基座提供的電源線，切勿使用其他之外的其他電源線。
* 如果電線或其介面破損、開裂或破碎，請勿使用電源線。
* 確保電源線正確插入電源插座，並正確連接到基座背面的介面。
* 請勿自行分拆、改裝及修理。任何維修必須由製造商、其授權代表或合格技術人員進行。
* 只能使用製造商指定的附屬系統/ 配件。
* 如果本產品出現任何異常聲音、熱量或氣味，請立即停止使用，將電源線從電源插座上拔掉並聯繫其他維修。
* 如果長時間不使用本產品，請從電源插座上拔除電源線，電源插座必須位於近機附近，且必須方便插拔電源線。

適用 令

確保本裝置基座上的任何通氣孔。為了實現最佳通風，請確保按照以下規格：
* 基座與任何牆面之間保持 10cm 的距離。
* 請勿將基座置於任何狹窄空間。
* 請勿覆蓋基座。
* 請避免灰塵在通氣孔堆積。

溫度

* 因通風、環境、使用等因素導致的電機溫度過高 (60℃或以上)時，基座電機將自動降低輸出功率。因通風、環境、使用等因素導致的電機溫度過高 (70℃或以上)時，基座電機將自動斷電。
* 因溫度過高導致基座電機降低輸出功率或斷電時，請勿觸碰電機的任何一個部位。

⚠ 警告 — 力回饋和重複動作可能造成的傷害

為避免力回饋和重複動作可能造成的傷害，請參考使用建議：
* 避免遊戲時間過長。
* 使用本產品每一小時之後應休息 10 到 15 分鐘。
* 如果感覺手、腕、臂、腿或腳出現任何疲勞或疼痛，請停止遊戲並休息幾個小時，然後再重新開始遊戲。
* 重新開始遊戲之後，如果症狀或疼痛持續存在，請停止遊戲並諮詢醫生。
* 請勿在兒童接觸不到的地方。
* 確保賽車方向盤基座按照本手冊的說明固定。

本產品只能由年滿 16 歲或以上的用戶操作。

⚠ 重型產品

注意不要將產品掉落在自己或任何其他人身上！

自動校準

將電源連配器連接本產品至通電之後，即可自動執行自校準。
在自校準過程中，電機將進行左右旋轉動態，然後在中心位置停下。

⚠ 警告

為避免導致校準不正確或人員受傷，切勿在自校準過程中觸碰本產品。

如果產品出現運行不正常或校準不當時：
關閉PC，並完全斷開本產品電源，重新連接電源線和其他配件後重新啟動PC，再次進入遊戲。

01 支持平臺

支持平臺：PC
PC 系統要求：Windows 7 /8 /10 /11

02 產品外觀

03 產品清單

04 基座固定

＊基座需要穩固可以鎖緊絲並能穩定承重的金架或者賽車座椅使用

Step 1 將基座放置到合適位置，並將底部螺絲孔對準安裝孔位。
Step 2 使用內六角扳手旁邊緊絲。

05 PC使用

＊本產品需要搭配 PXN 方向盤使用

Step 1 將排檔杆和腳踏板連接到基座背部對應的接口中。
Step 2 將基座固定安裝好並接入電源適配器供電。
Step 3 使用TYPE-C數據線連接基座至PC電腦。
Step 4 按下基座背部電源開關後，指示燈點亮表示連接成功。

06 PC軟件設置

啟用固件升級PC軟件對指盤進行調高設置
【PXN SimRacing】下載地址：
https://www.e-pxn.com/news

主要功能說明：
* 基座轉向有效角度設置
* 基座力回饋數值調節
* 基座功能測試
* 基座固件更新

線碼後可查看
請至電腦下載【PXN SimRacing】客戶端

07 產品規格

產品型號	VD6
連接方式	USB 有線
工作電源	電機: DC24V USB: 5V
工作電流	電機: 3.75A USB: ≤500mA
包裝尺寸	約 410 * 394 * 191 mm
本體尺寸	約 238 * 125 * 125 mm
本體重量	約 5900 克
使用溫度	10~40℃
使用濕度	20~80%

⚠ 警告

* 操作前請仔細閱讀說明書。
* 避免強烈振動及重力跌落。
* 請勿自行拆卸、改裝及修理。
* 避免水或其他液體進入產品內部，以免造成損壞。
* 避免在潮濕、高溫、油煙等環境。
* 連接和移除設備時，注意用力適當。
* 兒童需在成年人的監護下使用本產品。

Deutsch/ Benutzerhandbuch

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für PXN entschieden haben und uns unterstützen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Spielerlebnis genießen.

⚠ Warnung — Sicherheit

* Wenden Sie beim Anschließen, Installieren und Entfernen dieses Produkts die entsprechende Kraft an. Verdrehen oder ziehen Sie nicht an den Anschlüssen und Kabeln.
* Schützen Sie keine Flüssigkeiten auf das Produkt oder dessen Anschlüsse
* Bewahren Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort auf. Setzen Sie es keinem Feuer oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Temperaturen oder Rauch aus.
* Verwenden Sie das mit der Basis gelieferte Netzkabel. Verwenden Sie kein anderes Netzkabel.
* Wenn das Kabel oder seine Anschlüsse beschädigt, gerissen oder gebrochen sind, verwenden Sie das Netzkabel nicht.
* Stellen Sie sicher, daß das Netzkabel richtig in die Steckdose gesteckt wurde und korrekt mit dem/anschließenden Anschluss an der Rennlenkradbasis verbunden ist.
* Jedweide Reparaturen müssen von einer vom Hersteller bevollmächtigten Werkstatt oder einemqualifizierten Techniker ausgeführt werden.
* Nutzen Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Befestigungssysteme/Accessoires.
* Falls der Lenker sich ungewöhnlich verhält (Geräusche, Hitze, Gerüche abgibt), stoppen Sie sofort deinen Gebrauch, trennen das Stromkabel vom Netz und ziehen alle anderenKabel ab.
* Sollten Sie den Lenker für eine längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie diesen vom Stromnetz. Der Stecker muss in der Nähe des Produkts befinden und das Netzkabel muss leicht ein- und ausstecken lassen.

Lüftungsschlitze

Achten Sie darauf keine der Lüftungsschlitze an der Lenkerbasis zu verdecken. Für eine optimale Belüftung beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
* Stellen Sie die Basis mindestens 10 cm entfernt von Wänden auf.
* Stellen Sie die Basis nicht in engen Zwischenräumen auf.
* Decken Sie die Basis niemals ab.
* Vermeiden Sie auf jeden Fall Staubbildung an den Lüftungsschlitzen.

Temperatur

* Wenn die Temperatur des Geräts aufgrund von Belüftung, Umgebung, Nutzung oder aus anderen Gründen zu hoch wird (60 °C und mehr), reduziert der Basismotor automatisch die Ausgangsleistung.
* Wenn die Temperatur des Geräts aufgrund von Belüftung, Umgebung, Nutzung oder aus anderen Gründen zu hoch wird (70 °C und mehr), wird der Basismotor automatisch ausgeschaltet.
* Berühren Sie keine Teile des Motors, wenn die Ausgangsleistung des Basismotors reduziert ist oder der Motor aufgrund hoher Temperaturen ausgeschaltet ist.

⚠ Warnung — Verletzungen durch Force Feedback und wiederholte Bewegungen

Um Verletzungen durch Force Feedback und sich wiederholende Aktionen zu vermeiden, befolgen Sie bitte diese Nutzungsempfehlungen:
* Vermeiden Sie längere Spielzeiten.
* Pausieren Sie für 10 bis 15 Minuten nach einer Stunde Spiel.
* Wenn Sie irgendeine Müdigkeit oder Schmerzen in den Händen, Handgelenken, Armen, Beinen oder.

* Füßen fühlen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen für ein paar Stunden, bevor Sie wieder zu spielen beginnen.
* Wenn Sie wieder zu spielen beginnen und die oben beschriebenen Symptome oder Schmerzen weiterbestehen, unterbrechen Sie das Spiel und konsultieren Sie Ihren Arzt.
* Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
* Überprüfen Sie den festen Sitz der Lenkerbasis entsprechend der Anleitungen dieses Handbuches.

Das Produkt darf nur von Benutzern ab 16 Jahren bedient werden.

⚠ Schweres Produkt!

Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt weder auf sich selbst noch auf andere Personen fallen lassen!

Automatische Kalibrierung

Das Rennlenkrad wird nach erfolgreicher Verbindung und Einschalten automatisch kalibriert, Während der Kalibrierung dreht sich der Motor nach links und rechts, bevor er in der Mitte stoppt.

⚠ Warnung

Um eine unsachgemäße Kalibrierung oder Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie das Lenkrad während der automatischen Kalibrierung nicht.

Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert oder die Kalibrierung falsch erscheint:
Schalten Sie den PC aus und trennen Sie die Stromversorgung des Produkts vollständig. Schließen Sie anschließend alle Kabel und Zubehörteile wieder an, starten Sie den PC neu und starten Sie das Spiel erneut.

01 Unterstützte Plattformen

Unterstützte Plattformen: PC
PC-Systemanforderungen: Windows 7/ 8/ 10/ 11

02 Produktübersicht

03 Produktliste



04 Basis fixiert

* Die Basis muss mit Schrauben sicher an einem stabilen Simrig oder Rennsitz befestigt werden.
Schritt 1 Positionieren Sie die Basis und richten Sie die unteren Schraubenlöcher mit den Befestigungslöchern aus.
Schritt 2 Mit den mitgelieferten Schrauben und dem Inbusschlüssel befestigen.

05 Nutzung auf dem PC

* Das Produkt muss mit einem PXN-Lenkrad verwendet werden.
Schritt 1 Schließen Sie den Schalthebel und die Pedale an die entsprechenden Anschlüsse auf der Rückseite der Basis an.
Schritt 2 Installieren Sie die Basis sicher und verbinden Sie sie mit dem Netzteil.
Schritt 3 Verwenden Sie ein TYP-C-Datenkabel, um die Basis mit dem PC zu verbinden.
Schritt 4 Nachdem Sie den Netzschalter auf der Rückseite der Basis gedrückt haben, leuchtet die Kontrollleuchte auf und zeigt damit an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

06 PC Software Configuration

Um erweiterte Einstellungen auf der Festplatte vorzunehmen, kann von der offiziellen Website eine PC-Software heruntergeladen werden. [PXN SimRacing] Download-Adresse:
https://www.e-pxn.com/news

Hauptfunktion:
* Einstellung des effektiven Lenkwinkels
* Einstellung des Force-Feedback-Wertes
* Test der Radstandfunktion
* Aktualisierung der Basis-Firmware

Scannen Sie den QR-Code um mehr anzuzeigen

07 Produktspezifikationen

Modell	VD6
Verbindungsmethode	Kabelverbindung
Betriebsspannung	DC 24 V (Motor), 5 V (USB)
Betriebsstrom	3.75A (Motor), ≤500mA (USB)
Verpackungsmaße	Ca. 410 * 394 * 191 mm
Produktmaße	ca. 238 * 125 * 125 mm
Produktgewicht	ca. 5900 g
Betriebstemperatur	10~40℃
Betriebsfeuchtigkeit	20~80%

⚠ Warnung

* Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
* Vermeiden Sie starke Vibrationen und Stürze aus großer Höhe.
* Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
* Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.
* Vermeiden Sie die Lagerung in feuchten, heißen oder dligen Umgebungen.
* Wenden Sie beim Anschließen und Entfernen von Geräten angemessene Kraft an.
* Kinder sollten dieses Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Français/ Manuel d'utilisateur

FR

Merci d'avoir choisi et soutenu PXN. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à profiter de votre expérience de jeu.

⚠ Avertissement — Sécurité

* Lors de la connexion, de l'installation ou du retrait de ce produit, appliquez une force appropriée. Ne tordez pas et ne tirez pas sur les connecteurs.
* Évitez tout contact de liquides avec le produit ou ses ports.
* Conservez ce produit dans un endroit sec. Ne l'exposez pas au feu, ni à des environnements à forte humidité, température élevée ou présence de fumée.
* Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec la station de base. N'utilisez aucun autre câble.
* Si le câble ou ses connecteurs sont endommagés, fissurés ou cassés, n'utilisez pas le câble d'alimentation.
* Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement inséré dans la prise murale et bien connecté au port situé à l'arrière de la station de base.
* Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne tentez pas de réparations vous-même. Toute maintenance doit être effectuée par le fabricant, ses représentants agréés ou des techniciens qualifiés.
* Utilisez exclusivement des accessoires/composants spécifiés par le fabricant.
* Si un bruit inhabituel, une chaleur ou des odeurs apparaissent avec ce produit, cessez immédiatement son utilisation, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale et retirez les autres câbles.
* Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation de la prise murale. Cette dernière doit être située à proximité du produit et permettre un branchement/débranchement facile du câble.

Ventilation

Assurez-vous de ne pas obstruer les grilles d'aération de la station de base du volant de course. Pour une ventilation optimale, assurez-vous des éléments suivants:
* Maintenez la station de base à au moins 10 cm de tout mur.
* Ne placez pas la station de base dans un espace confiné.
* Ne recouvrez pas la station de base.
* Ne laissez pas la poussière s'accumuler sur les grilles d'aération.

Température

* Si la température de l'appareil devient trop élevée (60°C et plus) en raison de la ventilation, de l'environnement, de l'utilisation ou d'autres facteurs, le moteur de la station de base réduira automatiquement sa puissance de sortie.
* Si la température de l'appareil devient trop élevée (70°C et plus) en raison de la ventilation, de l'environnement, de l'utilisation ou d'autres facteurs, le moteur de la station de base s'éteindra automatiquement.
* Ne touchez aucune partie du moteur lorsque sa puissance est réduite ou qu'il est éteint en raison d'une surchauffe.

⚠ Avertissement — Blessures possibles liées au retour de force et aux mouvements répétitifs

Pour prévenir les risques de blessures causés par le retour de force et les mouvements répétitifs, veuillez respecter les consignes suivantes:
* Évitez les sessions de jeu prolongées.
* Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure d'utilisation du produit.

* Si vous ressentez de la fatigue ou des douleurs dans les mains, poignets, bras, pieds ou jambes, arrêtez immédiatement de jouer et reposez-vous pendant quelques heures avant de reprendre.
* Si les symptômes ou douleurs persistent lors de la reprise du jeu, cessez l'utilisation et consultez un médecin.
* Tenez le produit hors de portée des enfants.
* Assurez-vous que la station de base du volant est correctement fixée, conformément aux instructions de ce manuel.

Ce produit est réservé aux utilisateurs âgés de 16 ans ou plus.

⚠ Produit lourd !

Faites attention à ne pas laisser tomber le produit sur vous-même ou autrui !

Calibration automatique

Le volant de course se calibrera automatiquement après une connexion réussie et la mise sous tension.
Pendant la calibration, le moteur tournera vers la gauche puis vers la droite avant de s'arrêter au centre.

⚠ Avertissement

Pour éviter une calibration incorrecte ou des blessures, ne touchez pas le volant pendant la calibration automatique.

Si le produit ne fonctionne pas correctement ou si la calibration semble anormale:
Éteignez le PC et débranchez complètement l'alimentation du produit. Ensuite, reconnectez tous les câbles et accessoires, puis redémarrez le PC. Rallancez le jeu une fois le système réinitialisé.

01 Plateformes Prises En Charge

Plateformes prises en charge: PC
Configuration système PC requise: Windows 7/ 8/ 10/ 11

02 Vue d'ensemble du produit



03 Contenu du produit

04 Fixation de la station de base

* La station de base du volant doit être solidement fixée à une structure de simulation robuste ou un siège de course à l'aide des vis fournies.
Étape 1 Positionnez la station de base et alignez les trous de vis inférieurs avec les trous de fixation de votre structure.
Étape 2 Fixez-la à l'aide des vis fournies et de la clé de Allen incluse.

05 Utilisation sur PC

* Ce produit doit être utilisé avec un volant PXN.
Étape 1 Connectez le levier de vitesses et les pédales aux ports correspondants à l'arrière de la station.
Étape 2 Fixez solidement la station de base, puis branchez l'adaptateur secteur.
Étape 3 Connectez la station de base au PC via le câble de données Type-C.
Étape 4 Après avoir appuyé sur l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de la base, le témoin lumineux s'allumera, indiquant une connexion réussie.



06 Configuration logicielle sur PC

Configuration avancée du volant via le logiciel PC
Téléchargez [PXN SimRacing] :
https://www.e-pxn.com/news

Fonctions principales :
* Réglage de l'angle de braquage effectif
* Ajustement de l'intensité du retour de force
* Test des fonctions de la station de base du volant
* Mise à jour du micrologiciel

Scannez le code QR pour plus de détails

07 Spécifications techniques

Modèle	VD6
Méthode de connexion	Connexion filaire
Tension d'alimentation	24 V CC (moteur), 5 V (USB)
Courant de fonctionnement	3.75 A (moteur), ≤ 500 mA (USB)
Dimensions du colis	Environ 410 * 394 * 191 mm
Dimensions du produit	Environ 238 * 125 * 125 mm
Poids du produit	Environ 5900 g
Température d'utilisation	10°C à 40°C
Humidité d'utilisation	20% à 80%

⚠ Avertissement

* Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
* Évitez les vibrations fortes et les chutes en hauteur.
* Ne démontez, ne modifiez et ne réparez pas l'appareil vous-même.
* Empêchez l'eau ou d'autres liquides de pénétrer dans le produit.
* Évitez de stocker le produit dans des environnements humides, à haute température ou gras.
* Appliquez une force appropriée lors de la connexion/déconnexion des périphériques.
* Les enfants doivent utiliser ce produit sous surveillance adulte.

Español/ Manual de usuario

ES

Gracias por elegir y apoyar a PXN. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de comenzar a disfrutar de su experiencia de juego.

⚠ Advertencia — Seguridad

* Al conectar, instalar y retirar este producto, aplique una fuerza adecuada. No tuerza ni jale los conectores.
* Evite salpicar líquidos sobre el producto o sus puertos.
* Mantenga este producto en un lugar seco. No lo exponga al fuego ni a entornos con alta humedad, temperatura o humo.
* Utilice únicamente el cable de alimentación incluido con la base del volante. No use otro cable.
* Si el cable o sus conectores están dañados, agrietados o rotos, no use el cable de alimentación.
* Asegúrese de insertar correctamente el cable de alimentación en el enchufe y conectarlo al puerto trasero de la base.
* No desensamble, modifique o intente reparar el producto. Todo mantenimiento debe ser realizado por el fabricante, representantes autorizados o técnicos calificados.
* Use únicamente accesorios/componentes especificados por el fabricante.
* Si observa cualquier sonido, sobrecalentamiento o olores extraños, deje de usar el producto, desconecte el cable de alimentación y desenchúfelo de la toma.
* Si no usa el producto por mucho tiempo, desconecte el cable de alimentación del enchufe, el cual debe estar cerca del producto y ser fácil de acceder.

Ventilación

No bloquee las rejillas de ventilación de la base. Para una óptima ventilación:
* Mantenga la base al menos a 10 cm de paredes.
* No la coloque en espacios confinados.
* No la cubra.
* Evite la acumulación de polvo en las rejillas.

Temperatura

* Si la temperatura supera los 60℃ por ventilación, ambiente, uso u otros factores, el motor reducirá automáticamente su potencia.
* Si alcanza los 70℃ o más, el motor se apagará automáticamente.
* No toque el motor cuando esté reduciendo potencia o apagado por alta temperatura.

⚠ Advertencia — Lesiones por retroalimentación de fuerza y movimientos repetitivos

Para prevenir lesiones causadas por la retroalimentación de fuerza y movimientos repetitivos, siga estas recomendaciones de uso:
* Evite sesiones de juego prolongadas.
* Descanse 10-15 minutos tras cada hora de uso.
* Si siente fatiga o dolor en manos, muñecas, brazos, pies o piernas, deténgase y descanse horas antes de reanudar.
* Si persisten los síntomas, consulte a un médico.
* Manténgalo fuera del alcance de niños.
* Fije la base según las instrucciones del manual.

Solo para usuarios mayores de 16 años.

* Si usted es propenso a sufrir mareos, náuseas, vértigos, dolor de cabeza o cansancio, deje de usar el producto, desconecte el cable de alimentación y descanse.
* Si los síntomas persisten, consulte a un médico.
* Tenga el producto fuera de portadas para bambini.
* Fíjese bien en que la base secondo le istruzioni del manuale.

Utilizzo consentito solo a utenti da 16 anni in su.

01 Piattaforme Supportate

Piattaforme: PC
Requisiti: Windows 7/ 8/ 10/ 11

02 Panoramica del Prodotto

03 Contenuto della Confezione



04 Fissaggio della Base

* La base deve essere fissata saldamente a un rig da simulazione o sede da corsa robusto mediante viti.
Passaggio 1 Posizionare la base e allineare i fori delle viti inferiori con quelli di montaggio.
Passaggio 2 Serrare con viti e chiave fornite.



05 Utilizzo su PC

* Il prodotto deve essere utilizzato con un volante PXN.
Passaggio 1 Collegare shifter e pedali alle porte corrispondenti.
Passaggio 2 Fissare la base e collegare l'alimentatore.
Passaggio 3 Collegare la base al PC via cavo Type-C.
Passaggio 4 Dopo aver premuto l'interruttore di alimentazione situato sul retro della base, l'indicatore luminoso si accenderà, segnalando una connessione riuscita.

06 Configurazione Software PC

Configurazione Avanzata del Volante tramite Software PC
Scaricare [PXN SimRacing] :
https://www.e-pxn.com/news

Funzioni principali:
* Impostazione dell'angolo di sterzata efficace
* Regolazione del valore del feedback forzato
* Test delle funzioni della base del volante
* Aggiornamento del firmware

Scansionare il QR code per ulteriori dettagli

07 Specifiche Tecniche

Modello	VD6
Connessione	Cablata
Tensione	DC 24V (Motore), 5V (USB)
Corrente	3.75A (Motore), ≤500mA (USB)
Dimensioni della confezione	Circa 410 * 394 * 191 mm
Dimensioni della prodotto	Circa 238 * 125 * 125 mm
Peso del prodotto	Circa 5900 g
Temperatura operativa	10~40℃
Umidità operativa	20~80%

⚠ Avvertenze

* Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.
* Evitare vibrazioni forti e cadute da altezze.
* Non smontare, modificare o tentare riparazioni autonomamente.
* Evitare che acqua o altri liquidi penetrino nel prodotto per prevenire danni.
* Evitare di conservare il prodotto in ambienti umidi, ad alta temperatura o oleosi.
* Utilizzare una forza appropriata durante il collegamento e la rimozione dei dispositivi.
* I bambini devono utilizzare il prodotto solo la supervisione di un adulto.

Português/ Manual do usuário

PT

Obr