9607x

User Manual

Thank you for choosing and supporting PXN. please read this manual carefully before starting to enjoy your gaming experience.

01 Product Overview



02 System Requirement

Support platform: Switch Consoler PC/ iPhone
Supported Systems: Windows 7/ 8/ 10/ 11, iOS 16+

03 Connect with Switch Console

- **Wireless Connection**

① Click L + R button → Change Grip/Order on Switch Homepage.
② Long press L + R button for 3 seconds, the Four LED indicators on the controller will flash circularly when the remaining battery life displaying and then enter the pairing state.
③ The LED will remain ON when the pairing is successful. Then press button to back to the Homepage.

- **Switch Console Reconnect and Wake-up**

After connect successfully, press button on Controller can wake up and reconnect the sleeping Switch console.

- **Wired Connection**

Click Setting on Switch homepage → Controllers and Sensors → then click Pro Controller Wired Connection. Please make sure this option state is ON.

- **Switch Console:**

* Before using the wired connection, please make sure the Controller is OFF or in sleeping state.
① Connect the Controller with PC by USB cable.
② The PC will prompt new hardware and install automatically, the connection is successful when LED2 indicator flashing.

04 Power ON/OFF and Wake-up

Camepad State	Button Operation	Function Instruction
Power ON	Press [ ] Power button for 3 seconds	Power ON and enter pairing
Wake-up Controller	Short press [A / B / X / Y / L / R / Button Up / Button Down / Button Left / Button Right] button on Controller	Wake up the sleeping controller and reconnect
Wake-up Console	Short press [ ] HOME button on Controller	Wake up the sleeping controller and reconnect
Power OFF	Short press [ ] button	Short press to Power OFF the Controller and reset the settings Wake-up function is available in when connected the console after Power OFF

05 Connect with PC

- **Wired Connection**

* Before using the wired connection, please make sure the Controller is OFF or in sleeping state.
① Connect the Controller with PC by USB cable.
② The PC will prompt new hardware and install automatically, the connection is successful when LED2 indicator flashing.

① Use Type-C cable and OTG Adapter to connect the controller and Switch console.
② The connection is successful when LED indicator in the Controller flashing.
(Note: The Type-C OTG is not included)

- **Switch Dock:**

* Before using the wired connection, please make sure the Controller is OFF or in sleeping state.
① Use Type-C cable and OTG Adapter connect the controller and Switch Dock.
② The connection is successful when LED indicator in the Controller flashing.

06 NFC Function

The Controller has built-in NFC function, supported to use figures and chips. (Recommend to use genuine Amiibo figures.)

Using Instructions:
When the Controller connected with Switch console by BT, if the game support Amiibo function, place the Amiibo above the (NFC) logo can activate the tool.

07 TURBO Function

Buttons can be set for TURBO function: A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR.



Manual TURBO	After the first setting, hold press this setting button can launch TURBO manually
Auto-TURBO	After the second setting, press the function button can launch TURBO automatically and recovered
Clear TURBO Function	After the third setting, the TURBO function will be cleared
Clear all turbo TURBO Setting	Clear all turbo TURBO function
Adjustable Rapid Fire	Long press [ ] and operate the UP/Down of Right pad at the same time can adjust TURBO speed. The rating has 9 times/second, 10 times/second, 12 times/second 8 is 10 times/second in default.

Manual TURBO: the LED indicator will be flashing when long press the setting button.
Auto-TURBO: the LED indicator will flash quickly.

08 Reset Function

When the controller has any functional disorder, halt or other abnormality, press and hold the power button for 8 seconds to restore the factory settings.

09 Adjustable Vibration

Hold press the [ ] button on Controller and operate the UP/Down of left joystick at same time to adjust vibration level, It is in Medium Vibration in default when connect. Vibration adjustment has memory function.



High Vibration	Light up
Medium Vibration	Light up
Low Vibration	Light up
No Vibration	OFF

10 Controller Calibration Function

When the Controller occurs disorder or joystick problem, can use calibration function to fix.
① In sleeping state, press [L3+R3] to enter the calibration mode, the 4 LED indicators on the controller will flash alternately in 2 groups.
② Place the controller on a horizontal table and press [ ] button.
③ The sensor will automatically complete the calibration after releasing the button in 3 seconds.

11 Charging Function

Using a dedicated USB 5V input, the controller will be fully charged in 2-3 hours.

Controller State	Battery State	Indicator State
	Low Battery	Flash
Working State	Charging	Flash
	Fully Charged	Keep ON
Power OFF	Charging	Flash
	Fully Charged	OFF

12 Sleeping Function

Controller State	Enter Sleeping State
Reconnect State	30 seconds without connection
First Pairing State	60 seconds without connection
Working State	5 mins without any operations
Press [L3+L] in Power OFF state, then the auto sleep time can be adjusted by pressing UP/DOWN of D-pad.	Auto sleep after 5 minutes ✱ ✱ ✱ ○ Light up Auto sleep after 10 minutes ✱ ✱ ✱ ○ Light up Auto sleep after 20 minutes ✱ ✱ ✱ ○ Light up Disable the sleep function ✱ ✱ ✱ ✱ Light up

13 Attentions

- Avoid strong vibration, do not disassemble, modify or repair by yourself.
- Prevent water or other liquids from entering the controller to avoid damage.
- Avoid storing in humid, high temperature, dirty smoke and other places.
- Built-in battery, please do not throw the controller into fire to avoid explosion.
- If you have any problems or suggestions about the product, please contact the seller or the after-services.

Model	PXN-9607X
Connect Type	Wireless / Wired Connection
Working Power	Built-in 550mAh Lithium Battery
Working Current	5V ⎓ 20 mA
Packaging Size	About 180*138*78 mm
Product Size	About 150*111*42 mm
Unit Weight	About 210 g
Usage Temperature	10 - 40 ℃
Usage Humidity	20 - 80%

Français

Merci d'avoir choisi les produits PXN et de votre soutien à votre marque, veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à profiter de votre expérience de jeu.

01 Présentation du produit



02 Exigence du système

Plateformes compatibles: Switch Console/ PC /iPhone
Système de support: Windows 7/ 8/ 10/ 11, iOS 16+

03 Switch Console

- **Connexion sans fil**

① Cliquez sur L [ ] Controller → Change Grip / Order sur l'écran Switch.
② Appuyez sur le bouton d'alimentation [ ] du contrôleur pendant 3 secondes pour clouer. Le voyant LED clignote de manière ordonnée et entrent dans l'état de couplage.
③ Connectez-vous avec succès lorsque le voyant LED reste allumé, puis appuyez sur le bouton Accueil [ ] pour revenir à l'écran d'accueil.

- **Fonction de console du commutateur de réveil**

Une fois la connexion établie, appuyez sur le bouton d'accueil [ ] du contrôleur pour réactiver et reconnecter la console du commutateur de veille.

- **Connexion filaire**

Sous l'interface principale de Switch, sélectionnez [ ] Settings Handle and Sensor puis cliquez sur Pro Controller Wired Connection. Veuillez vous assurer que l'option d'état est activée.

- **Console de commutation:**

* Avant d'utiliser la connexion filaire, veuillez vous assurer que le contrôleur est éteint ou en état de veille.
① Connectez le contrôleur au PC via un câble USB.
② Le PC demandera un nouveau matériel et s'installera automatiquement, se connectera avec succès lorsque le voyant LED2 clignotera.

04 Puissance et réveil

État du contrôleur	Fonctionnement des boutons	Instruction de fonction
Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation [ ] pendant 3 secondes.	Allumez et entrez le couplage
Contrôleur de réveil	Appuyez brièvement sur le bouton [A / B / X / Y / L / R / Bouton directionnel / ← / →] du contrôleur	Peut réveiller le contrôleur de commutateur et se reconnecter
Console de réveil	Appuyez brièvement sur le bouton [ ] HOME du contrôleur	Peut réveiller la console de commutateur de sommeil et se reconnecter
Power OFF	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation [ ]	Appuyez brièvement pour éteindre le contrôleur et réinitialiser le réglage Peut utiliser la fonction de contrôleur / console de réveil pour se reconnecter sous Réal de contrôleur OFF.

05 Utilisation sur PC

- **Connexion filaire**

* Avant d'utiliser la connexion filaire, veuillez vous assurer que le contrôleur est éteint ou en état de veille.
① Connectez le contrôleur au PC via un câble USB.
② Le PC demandera un nouveau matériel et s'installera automatiquement, se connectera avec succès lorsque le voyant LED2 clignotera.

① Connectez le contrôleur de mise hors tension avec la console Switch via un câble USB avec OTG de type C.
② Connectez-vous avec succès lorsque le voyant LED clignote. (Remarque : la série de conversion OTG de type C, est déjà achetée par vous-même)

- **Commutateur Dock:**

* Avant d'utiliser la connexion filaire, veuillez vous assurer que le contrôleur est éteint ou en état de veille.
① Connectez le contrôleur de mise hors tension avec la station d'accueil Switch via un câble USB.
② Connectez-vous avec succès lorsque le voyant LED clignote.

- **Inspection du contrôleur sur PC**

L'inspection des fonctions est disponible lors de la connexion à l'ordinateur.
Les étapes spécifiques montrer ci-dessous:
Ouvrez Panneau de configuration → Périphériques et imprimantes → Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du contrôleur → Paramètres du contrôleur de jeu, cliquez sur Test des propriétés.

06 Fonction NFC

Le contrôleur est intégré à une puce de lecteur NFC, prise en charge de l'utilisation de figurines. (Nous recommandons d'utiliser un véritable Amiibo)
Using Instructions:
Lorsque le contrôleur est connecté à la console Switch par BT, si le jeu prend en charge la fonction Amiibo, placez l'Amiibo au-dessus du logo [ ] NFC] pour activer l'outil.

07 Fonction TURBO

Boutons de réglage pour la fonction TURBO: A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR



Manuel TURBO	Après le premier réglage, maintenez enfoncé ce bouton de réglage pour lancer TURBO manuellement.
Auto-TURBO	Après le deuxième réglage, appuyez sur le bouton de réglage pour lancer TURBO fonction automatiquement, appuyez à nouveau sur le bouton de réglage pour arrêter la fonction TURBO.
Effacer le réglage TURBO	Après le troisième réglage, la fonction TURBO sera effacée.
Effacer tous les paramètres TURBO	Effacer tout bouton Fonction TURBO
Taux de rapidité	Maintenez enfoncé le bouton [ ] et utilisez UP/Down sur le pavé en même temps. Le réglage comporte 9 fois/seconde, 10 fois/seconde, 12 fois/seconde. la valeur par défaut est 10 fois/seconde.

Sous Manuel TURBO : Le voyant LED clignote lorsque vous maintenez le bouton. Le réglage enfoncé. Sous Auto-TURBO : Le voyant LED clignote rapidement.

08 Fonction de réinitialisation

En cas de dysfonction, plantage ou toute autre anomalie de la manette, maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pour restaurer des réglages par défaut.

09 Vibration réglable

Maintenez enfoncé le bouton [ ] du contrôleur et actionnez le haut / bas du joystick gauche en même temps pour régler le niveau de vibration, le niveau de vibration par défaut est moyen lors de la connexion. Le réglage des vibrations a une fonction de mémoire.

Vibration élevée	Allumé
Vibration moyenne	Allumé
Faible vibration	Allumé
Aucune vibration	Éteint

10 Fonction d'étalonnage du contrôleur

Lorsque le contrôleur se produit et trouble ou un problème de joystick, vous pouvez utiliser la fonction d'étalonnage pour résoudre le problème :
① Appuyez sur [L3 + R] pour entrer en mode d'étalonnage, 4 voyants LED sur le contrôleur clignotent en alternance.
② Placez le contrôleur sur le bureau Horizon, appuyez sur le bouton [ ] du contrôleur.
③ Relâchez le bouton, le contrôleur se calibrera automatiquement en 3 secondes.

11 Fonction de charge

En utilisant une entrée USB 5V standard, le contrôleur sera complètement chargé en 2-3 heures.

État du contrôleur	État de la batterie	État de l'indicateur
État de fonctionnement	Batterie faible	Éclat
	Mise en charge	Éclat
	Complètement chargé	Continuer à
Éteindre	Mise en charge	Éclat
	Complètement chargé	Éteint

12 Mode veille

État du contrôleur	Entrer en état de veille
Reconnecter l'état	30 secondes sans connexion
Le premier état d'appariement	60 secondes sans connexion
Working State	5 minutes sans aucune opération
Appuyer sur le bouton [L3+L] dans l'état Power OFF, puis le bouton directional haut/bas peut régler le temps de mise en veille automatique	Mise en veille automatique après 5 minutes ✱ ✱ ✱ ○ Éclat Mise en veille automatique après 10 minutes ✱ ✱ ✱ ○ Éclat Mise en veille automatique après 20 minutes ✱ ✱ ✱ ○ Éclat Désactiver la fonction de mise en veille ✱ ✱ ✱ ✱ Éclat

13 Attentions

- Évitez les fortes vibrations, ne démontez pas, ne remontez pas ou ne réparez pas vous-même.
- Évitez tout eau tout autre liquide dans le contrôleur, cela peut affecter les performances du contrôleur.
- Ne pas conserver dans un endroit humide, à haute température ou suie.
- Tenir à l'écart du feu, la batterie au lithium intégrée présente un risque d'explosion.
- Veuillez vous connecter avec le service après-vente lorsque vous avez une suggestion ou un problème de fonctionnement.

Produire un modèle	PXN-9607X
Type de connexion	Connexion sans fil / filaire
Puissance de travail	Batterie au lithium intégrée de 550 mAh
Courant de travail	5V ⎓ 20 mA
Taille d'emballage	Environ 180*138*78 mm
Taille du produit	Environ 150*111*42 mm
Unité de poids	Environ 210 g
Température d'utilisation	10 - 40 ℃
Humidité d'utilisation	20 - 80%

日本語

PXN製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みください。

01 ボタン介紹

02 システム要件

対応プラットフォーム: Switch/ PC /iPhone
支持機種: Windows 7/ 8/ 10/ 11, iOS 16+

03 Switchに接続の場合

- ワイヤレス

① Switchメイン画面→メニューから、[ ] コントローラーを選択 → 持ち方/順番を変えるを選択。
② ボタンの [ ] ボタンを3秒ほど長押すとLEDインジケータが点滅します。本体のインジケーターがオフの状態になっ[ ]ます。
③ LEDインジケータが常時点灯するとペアリング成功。「 」ホームボタンを押すと、画面はメイン画面に戻ります。

- Switchがスリープから、機能回復操作

Switch本体は接続完了した、本体がスリープ状態になったら、コントローラー本体の [ ] ボタンを押すと、Switch本体はスリープ状態から、機能回復できます。

- コード接続

Switchのメイン画面から、[ ] →「コントローラーとセンサー」→「Proコントローラーのコード接続」項目をクリックします。Switch本体は電源オフの状態であることを確保します。

- Switch本体:

① コントローラー電源がOFF状態を確認、OTG端子とType-CケーブルでコントローラーはSwitch本体と接続します。
② LEDインジケータが点滅し、コントローラーが接続成功。(※ OTG変換ハッドは別に購入する必要です)

- Switchベース:

① コントローラー電源がOFF状態で、Type-Cコードでコントローラーをを Switchベースに接続します。
② LEDインジケータが点滅すると、接続成功です。

05 PCで使用の場合

- コード接続する場合、コントローラー本体電源がOFFもスリープ状態であることを確認。
① Type-Cコードでコントローラー本体はPCのUSBポートを接続。
② USBコードでコントローラーはPCのUSBポートに接続されれば、コントローラー本体のLEDインジケータを点滅します。


ボタン
ボタン
ボタン