PXN®

A7



SHIFTER

— 产品说明书/ User Manual —

简体中文/ 产品说明书 · · ·

EN

Thank you for choosing and supporting PXN, please read this manual carefully before starting to enjoy your gaming experience.

01 Use with PXN Racing Wheel

Step 1 Use a Aviation Connector to RJ11 Connector Cable to connect the gear shifter to the shifter port on the steering wheel.
Step 2 When connected successfully, the red LED on the gear shifter will remain on, indicating the gear shifter is ready for use.
Step 3 Place the gear shifter horizontally in an appropriate position.
Step 4 Rotate and tighten the lower nut to secure the gear shifter in place.





02 Use on PC

Step 1 Use the Aviation Connector to USB Cable to connect the gear shifter to the PC.
Step 2 When connected successfully, the red LED on the gear shifter will remain on, indicating the gear shifter is ready for use.

* In D-input category games, the game will recognize both the steering wheel and the gear shifter as separate devices. You can set up the gear shifter within the game settings.

Step 3 Place the gear shifter horizontally in an appropriate position.
Step 4 Rotate and tighten the lower nut to secure the gear shifter in place.



Aviation Connector to USB Cable





03 Supported Platforms

- PC: Windows 7/ 8/ 10/ 11
- PXN Racing Wheel: PXN-V9/ V10/ V99/ V12DDL/ V12DDS

04 Product Accessories

- Aviation Connector to USB Cable *1
- Aviation Connector to RJ11 Cable *1
- Aviation Connector to PS2 Cable *1

05 Product Specifications

Model	PXN-A7
Connection Method	Wired Connection
Operating Voltage	5V
Operating Current	25mA
Package Dimensions	About 226 * 116 * 228 mm
Product Dimensions	About 177.4 * 105 * 201 mm
Product Weight	About 577g
Operating Temperature	0-40 ℃
Operating Humidity	20~80%

⚠ Warning

- Avoid strong vibration, do not disassemble, modify or repair by yourself.
- Prevent water or other liquids from entering the product to avoid damage.
- Avoid storing in damp, high-temperature, or smoky environment.
- Please do not throw the product into fire to avoid explosion.
- Children should use this product under adult supervision.
- If you have any problems or suggestions about the product, please contact the seller or the after-services team.

简体中文

感谢您对PXN莱仕达的选择和支持，在使用之前请仔细阅读并保管好本手册。

01 PXN莱仕达方向盘使用

Step 1　使用航空公头转RJ11水晶公头线，将挂档杆接入方向盘挂档杆接口。

Step 2　连接成功，挂档杆上红色LED长亮，挂档杆即可使用。

Step 3　将挂档杆水平置放合适的平台。

Step 4　旋转扭紧下端螺帽以固定挂档杆。





02 PC平台直连使用

Step 1　将航空公头转USB公头线接入PC主机USB口。

Step 2　连接成功，挂档杆上红色LED长亮，挂档杆即可使用。

* 在D-input类别游戏中，游戏会分别识别方向盘和挂档杆两个设备，通过在游戏内设置即可使用挂档杆。

Step 3　将挂档杆水平置放合适的平台。

Step 4　旋转扭紧下端螺帽以固定挂档杆。





03 支持平台

- PC电脑：Windows 7/ 8/ 10/ 11
- 莱仕达方向盘：PXN-V9/ V10/ V99/ V12DDL/ V12DDS

04 产品配件

- 航空公头转USB公头线*1
- 航空公头转RJ11水晶公头线*1
- 航空公头转PS2公头线*1

05 产品规格

产品型号	PXN-A7
连接方式	有线连接
工作电压	5V
工作电流	25mA
包装尺寸	约 226 * 116 * 228 mm
本体尺寸	约 177.4 * 105 * 201 mm
本体重量	约 577 g
使用温度	10~40℃
使用湿度	20~80%

⚠ 警告

- 避免强烈振动、不可自行分拆、改装及修理。
- 避免水或其它液体进入产品内部，以免造成损坏。
- 避免存放于潮湿、高温、油烟等场所。
- 请勿将设备掉进火中，有爆炸危险。
- 儿童需在成年人的监护下使用本产品。
- 如有质量问题或建议请与销售商或售后人员联系。

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für PXN entschieden haben und uns unterstützen. Bitte lesen Siedieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Spielerlebnis genießen.

01 Verwendung mit dem PXN Rennlenkrad

Schritt 1 Verwenden Sie ein Kabel mit Luftfahrtstecker auf RJ11-Stecker, um den Schalthebel mit dem Schaltanschluss am Lenkrad zu verbinden.
Schritt 2 Bei erfolgreicher Verbindung bleibt die rote LED am Schalthebel eingeschaltet, was anzeigt, dass der Schalthebel einsatzbereit ist.
Schritt 3 Platzieren Sie den Schalthebel waagerecht in einer geeigneten Position.
Schritt 4 Drehen und ziehen Sie die untere Mutter fest, um den Schalthebel zu sichern.





02 Verwendung am PC

Schritt 1 Verwenden Sie das Luftfahrtanschluss-zu-USB-Kabel, um den Schalthebel mit dem PC zu verbinden.

Schritt 2 Bei erfolgreicher Verbindung bleibt die rote LED am Schalthebel eingeschaltet, was anzeigt, dass der Schalthebel einsatzbereit ist.

* In D-Eingabe-Spielen erkennt das Spiel sowohl das Lenkrad als auch den Schalthebel als separate Geräte. Sie können den Schalthebel in den Spieleinstellungen konfigurieren.

Schritt 3 Platzieren Sie den Schalthebel waagerecht in einer geeigneten Position.

Schritt 4 Drehen und ziehen Sie die untere Mutter fest, um den Schalthebel zu sichern.



Luftfahrtstecker-zu-USB-Kabel





03 Unterstützte Plattformen

- PC: Windows 7/ 8/ 10/ 11
- PXN-Rennlenkrad: PXN-V9/ V10/ V99/ V12DDL/ V12DDS

04 Produktzubehör

- Luftfahrtstecker zu USB-Kabel *1
- Luftfahrtstecker zu RJ11-Kabel *1
- Luftfahrtstecker zu PS2-Kabel *1

05 Produktspezifikationen

Modell	PXN-A7
Verbindungsart	Kabelverbindung
Betriebsspannung	5V
Betriebsstrom	25mA
Verpackungsmaße	ca. 226 * 116 * 228 mm
Produktmaße	ca. 177,4 * 105 * 201 mm
Produktgewicht	ca. 577g
Betriebstemperatur	0-40 °C
Betriebliche Luftfeuchtigkeit	20~80%

⚠ Warnung

- Vermeiden Sie starke Vibrationen, zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
- Verhindern Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Produkt gelangen, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Lagerung in feuchten, hochtemperierten oder rauchigen Umgebungen.
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Kinder sollten dieses Produkt unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Bei Problemen oder Vorschlägen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder den Kundendienst.

Merci d'avoir choisi et de soutenir PXN. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver soigneusement après lecture.

01 Utilisation avec le volant de course PXN

Étape 1 Utilisez un câble connecteur d'aviation à connecteur RJ11 pour connecter le levier de vitesse au port de changement de vitesse sur le volant.
Étape 2 Lorsque la connexion est réussie, la LED rouge sur le levier de vitesse reste allumée, indiquant que le levier de vitesse est prêt à être utilisé.
Étape 3 Placez le levier de vitesse horizontalement dans une position appropriée.
Étape 4 Tournez et serrez l'écrou inférieur pour fixer le levier de vitesse en place.





Câble connecteur d'aviation à RJ11





02 Utilisation sur PC

Étape 1 Utilisez le câble de connecteur aviation vers USB pour connecter le levier de vitesses au PC.

Étape 2 Lorsque la connexion est réussie, la LED rouge sur le levier de vitesse reste allumée, indiquant que le levier de vitesse est prêt à être utilisé.

* Dans les jeux de catégorie D-input, le jeu reconnaît à la fois le volant et le levier de vitesse comme des dispositifs distincts. Vous pouvez configurer le levier de vitesse dans les paramètres du jeu.

Étape 3 Placez le levier de vitesse horizontalement dans une position appropriée.

Étape 4 Tournez et serrez l'écrou inférieur pour fixer le levier de vitesse en place.



Câble connecteur d'aviation à USB



❸



❹

03 Plates-formes Prises en Charge

- PC: Windows 7/ 8/ 10/ 11
- Volant de Course PXN: PXN-V9/ V10/ V99/ V12DDL/ V12DDS

04 Accessoires du produit

- Câble connecteur d'aviation à USB *1
- Câble connecteur d'aviation à RJ11 *1
- Câble connecteur d'aviation à PS2 *1

05 Spécifications du produit

Modèle	PXN-A7
Méthode de connexion	Connexion filaire
Tension de fonctionnement	5V
Courant de fonctionnement	25mA
Dimensions de l'emballage	Environ 226 * 116 * 228 mm
Dimensions du produit	Environ 177,4 * 105 * 201 mm
Poids du produit	Environ 577g
Température de fonctionnement	0-40 ℃
Humidité de fonctionnement	20~80%

⚠ Avertissement

- Évitez les vibrations fortes, ne démontez, modifiez ou réparez pas vous-même.
- Empêchez l'eau ou d'autres liquides de pénétrer dans le produit pour éviter les dommages.
- Évitez de stocker dans un environnement humide, à haute température ou enfumé.
- Ne jetez pas le produit dans le feu pour éviter une explosion.
- Les enfants doivent utiliser ce produit sous la supervision d'un adulte.
- Si vous avez des problèmes ou des suggestions concernant le produit, veuillez contacter le vendeur ou le service après-vente.

Grazie per aver scelto e supportato PXN. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di iniziare a godere della vostra esperienza di gioco.

01 Utilizzo con volante da corsa PXN

Passaggio 1 Utilizzare un cavo con connettore aviazione a connettore RJ11 per collegare il cambio alla porta del cambio sul volante.

Passaggio 2 Quando la connessione è riuscita, il LED rosso sul cambio rimarrà acceso, indicando che il cambio è pronto per l'uso.

Passaggio 3 Posizionare il cambio orizzontalmente in una posizione appropriata.

Passaggio 4 Ruotare e stringere il dado inferiore per fissare il cambio in posizione.





02 Uso su PC

Passaggio 1 Utilizzare il cavo da connettore avionico a USB per collegare la leva del cambio al PC.

Passaggio 2 Quando la connessione è riuscita, il LED rosso sul cambio rimarrà acceso, indicando che il cambio è pronto per l'uso.

* Nei giochi della categoria D-input, il gioco riconoscerà sia il volante che il cambio come dispositivi separati. Puoi configurare il cambio nelle impostazioni del gioco.

Passaggio 3 Posizionare il cambio orizzontalmente in una posizione appropriata.

Passaggio 4 Ruotare e stringere il dado inferiore per fissare il cambio in posizione.



Cavo con connettore aviazione a USB



03 Piattaforme Supportate

- PC: Windows 7/ 8/ 10/ 11
- Volante da Corsa PXN: PXN-V9/ V10/ V99/ V12DDL/ V12DDS

04 Accessori del prodotto

- Cavo con connettore aviazione a USB *1
- Cavo con connettore aviazione a RJ11 *1
- Cavo con connettore aviazione a PS2 *1

05 Specifiche del prodotto

Modello	PXN-A7
Metodo di connessione	Connessione cablata
Tensione di funzionamento	5V
Corrente operativa	25mA
Dimensioni della confezione	Circa 226 * 116 * 228 mm
Dimensioni del prodotto	Circa 177,4 * 105 * 201 mm
Peso del prodotto	Circa 577g
Temperatura operativa	0-40 °C
Umidità operativa	20~80%

⚠ Avvertimento

- Evitare forti vibrazioni, non smontare, modificare o riparare da soli.
- Impedire che acqua o altri liquidi penetrino nel prodotto per evitare danni.
- Evitare di conservare in un ambiente umido, ad alta temperatura o fumoso.
- Non gettare il prodotto nel fuoco per evitare esplosioni.
- I bambini devono usare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.
- In caso di problemi o suggerimenti sul prodotto, contattare il venditore o il servizio post-vendita.

Gracias por elegir y apoyar PXN. Por favor, lea este manual detenidamente antes de comenzar a disfrutar de su experiencia de juego.

01 Uso con el volante de carreras PXN

Paso 1 Utilice un cable con conector de aviación a conector RJ11 para conectar el cambio de marchas al puerto de cambio en el volante.
Paso 2 Cuando la conexión sea exitosa, el LED rojo en el cambio de marchas permanecerá encendido, indicando que el cambio de marchas está listo para usar.
Paso 3 Coloque el cambio de marchas horizontalmente en una posición apropiada.
Paso 4 Gire y apriete la tuerca inferior para asegurar el cambio de marchas en su lugar.



Cable con conector de aviación a RJ11



02 Uso su PC

Paso 1 Utilice el cable de conector de aviación a USB para conectar la palanca de cambios al PC.

Paso 2 Cuando la conexión sea exitosa, el LED rojo en el cambio de marchas permanecerá encendido, indicando que el cambio de marchas está listo para usar.

* En los juegos de categoría D-input, el juego reconocerá tanto el volante como el cambio de marchas como dispositivos separados. Puede configurar el cambio de marchas en la configuración del juego.

Paso 3 Posizionare il cambio orizzontalmente in una posizione appropriata.

Paso 4 Ruotare e stringere il dado inferiore per fissare il cambio in posizione.



Cable con conector de aviación a USB





03 Plataformas Soportadas

- PC: Windows 7/ 8/ 10/ 11
- Volante de Carrera PXN: PXN-V9/ V10/ V99/ V12DDL/ V12DDS

04 Accesorios del producto

- Cable con conector de aviación a USB *1
- Cable con conector de aviación a RJ11 *1
- Cable con conector de aviación a PS2 *1

05 Especificaciones del producto

Modelo	PXN-A7
Método de conexión	Conexión por cable
Voltaje de funcionamiento	5V
Corriente de funcionamiento	25mA
Dimensiones del paquete	Aproximadamente 226 * 116 * 228 mm
Dimensiones del producto	Aproximadamente 177.4 * 105 * 201 mm
Peso del producto	Aproximadamente 577g
Temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Humedad de funcionamiento	20~80%

⚠ Advertencia

- Evite fuertes vibraciones, no desmonte, modifique o repare por su cuenta.
- Evite que el agua u otros líquidos entren en el producto para evitar daños.
- Evite almacenar en un ambiente húmedo, de alta temperatura o con humo.
- No arroje el producto al fuego para evitar explosiones.
- Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Si tiene algún problema o sugerencia sobre el producto, póngase en contacto con el vendedor o el servicio postventa.

RU

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и сохраните его в надежном месте перед использованием этого продукта.

01 Использование с гоночным рулем PXN

Шаг 1 Используйте кабель с авиационным разъемом и разъемом RJ11 для подключения рычага переключения передач к порту переключения на руле.
Шаг 2 При успешном подключении красный светодиод на рычаге переключения передач останется включенным, что указывает на готовность рычага переключения к использованию.
Шаг 3 Разместите рычаг переключения горизонтально в подходящем положении.
Шаг 4 Поверните и затяните нижнюю гайку, чтобы закрепить рычаг переключения на месте.





Кабель с авиационным разъемом на RJ11





02 Использование на ПК

Шаг 1 Используйте кабель авиационного разъема для подключения рычага переключения передач к ПК.

Шаг 2 При успешном подключении красный светодиод на рычаге переключения передач останется включенным, что указывает на готовность рычага к использованию.

* В играх категории D-input игра распознает как руль, так и рычаг переключения передач как отдельные устройства. Вы можете настроить рычаг переключения передач в настройках игры.

Шаг 3 Разместите рычаг переключения передач горизонтально в подходящем положении.

Шаг 4 Поверните и затяните нижнюю гайку, чтобы закрепить рычаг переключения передач на месте.



Кабель с авиационным разъемом на USB



❸



❹

03 Поддерживаемые платформы

- ПК: Windows 7/ 8/ 10/ 11
- Гоночный руль PXN: PXN-V9/ V10/ V99/ V12DDL/ V12DDS

04 Аксессуары продукта

- Кабель с авиационным разъемом на USB *1
- Кабель с авиационным разъемом на RJ11 *1
- Кабель с авиационным разъемом на PS2 *1

05 Технические характеристики продукта

Модель	PXN-A7
Способ подключения	Проводное подключение
Рабочее напряжение	5V
Рабочий ток	25mA
Размеры упаковки	Около 226 * 116 * 228 мм
Размеры продукта	Около 177,4 * 105 * 201 мм
Вес продукта	Около 577г
Рабочая температура	0-40 °C
Рабочая влажность	20~80%

⚠ Предупреждение

- Избегайте сильных вибраций, не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте самостоятельно.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь продукта, чтобы избежать повреждений.
- Избегайте хранения во влажной, высокотемпературной или задымленной среде.
- Не бросайте продукт в огонь, чтобы избежать взрыва.
- Дети должны использовать этот продукт под присмотром взрослых.
- Если у вас возникли проблемы или предложения по продукту, свяжитесь с продавцом или службой поддержки.

Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem op een veilige plaats voordat u dit product gebruikt.

01 Gebruik met PXN racestuur

Stap 1 Gebruik een luchtvaartconnector naar RJ11-connector kabel om de versnellingspook aan te sluiten op de schakelpoort van het stuur.
Stap 2 Bij een succesvolle verbinding blijft de rode LED op de versnellingspook branden, wat aangeeft dat de versnellingspook klaar is voor gebruik.
Stap 3 Plaats de versnellingspook horizontaal in een geschikte positie.
Stap 4 Draai de onderste moer vast om de versnellingspook op zijn plaats te zetten.





02 Gebruik op PC

Stap 1 Gebruik de luchtvaartconnector naar USB-kabel om de versnellingspook met de pc te verbinden.
Stap 2 Bij een succesvolle verbinding blijft de rode LED op de versnellingspook branden, wat aangeeft dat de versnellingspook klaar is voor gebruik.

* In D-input categorie spellen herkent het spel zowel het stuur als de versnellingspook als afzonderlijke apparaten. U kunt de versnellingspook instellen binnen de spelinstellingen.

Stap 3 Plaats de versnellingspook horizontaal in een geschikte positie.
Stap 4 Draai de onderste moer vast om de versnellingspook op zijn plaats te zetten.



Luchtvaartconnector naar USB-kabel



❸



❹

03 Ondersteunde Platforms

- PC: Windows 7/ 8/ 10/ 11
- PXN-racestuur: PXN-V9/ V10/ V99/ V12DDL/ V12DDS

04 Productaccessoires

- Luchtvaartconnector naar USB-kabel *1
- Luchtvaartconnector naar RJ11-kabel *1
- Luchtvaartconnector naar PS2-kabel *1

05 Productspecificaties

Model	PXN-A7
Verbindingsmethode	Bedrade verbinding
Bedrijfsspanning	5V
Bedrijfsstroom	25mA
Verpakkingsafmetingen	Ongeveer 226 * 116 * 228 mm
Productafmetingen	Ongeveer 177,4 * 105 * 201 mm
Productgewicht	Ongeveer 577g
Bedrijfstemperatuur	0-40 °C
Bedrijfsluchtvochtigheid	20~80%

⚠ Waarschuwing

- Vermijd sterke trillingen, demonteer, wijzig of repareer het product niet zelf.
- Voorkom dat water of andere vloeistoffen in het product terechtkomen om schade te voorkomen.
- Vermijd opslag in een vochtige, hoge temperatuur of rokerige omgeving.
- Gooi het product niet in het vuur om explosies te voorkomen.
- Kinderen moeten dit product onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Als u problemen of suggesties heeft over het product, neem dan contact op met de verkoper of de klantenservice.

Obrigado por escolher e apoiar a PXN. Por favor, leia este manual com atenção antes de começar a desfrutar da sua experiência de jogo.

01 Uso com o volante de corrida PXN

Passo 1 Use um cabo conector de aviação para conector RJ11 para conectar o câmbio à porta de câmbio no volante.
Passo 2 Quando conectado com sucesso, o LED vermelho no câmbio permanecerá aceso, indicando que o câmbio está pronto para uso.
Passo 3 Coloque o câmbio horizontalmente em uma posição apropriada.
Passo 4 Gire e aperte a porca inferior para fixar o câmbio no lugar.





Cabo de conector de aviação para RJ11





02 Uso no PC

Passo 1 Use o cabo do conector de aviação para USB para conectar o câmbio ao PC.
Passo 2 Quando conectado com sucesso, o LED vermelho no câmbio permanecerá aceso, indicando que o câmbio está pronto para uso.

* Em jogos da categoria D-input, o jogo reconhecerá tanto o volante quanto o câmbio como dispositivos separados. Você pode configurar o câmbio nas configurações do jogo.

Passo 3 Coloque o câmbio horizontalmente em uma posição apropriada.
Passo 4 Gire e aperte a porca inferior para fixar o câmbio no lugar.



Cabo conector de aviação para USB





03 Plataformas Suportadas

- PC: Windows 7/ 8/ 10/ 11
- Volante de Corrida PXN: PXN-V9/ V10/ V99/ V12DDL/ V12DDS

04 Acessórios do produto

- Cabo conector de aviação para USB *1
- Cabo conector de aviação para RJ11 *1
- Cabo conector de aviação para PS2 *1

05 Especificações do Produto

Modelo	PXN-A7
Método de Conexão	Conexão com Fio
Tensão de Operação	5V
Corrente de Operação	25mA
Dimensões da Embalagem	Aproximadamente 226 * 116 * 228 mm
Dimensões do Produto	Aproximadamente 177,4 * 105 * 201 mm
Peso do Produto	Aproximadamente 577g
Temperatura de Operação	0-40 °C
Umidade de Operação	20~80%

⚠ Aviso

- Evite vibrações fortes, não desmonte, modifique ou repare por conta própria.
- Evite que água ou outros líquidos entrem no produto para evitar danos.
- Evite armazenar em um ambiente úmido, de alta temperatura ou com fumaça.
- Não jogue o produto no fogo para evitar explosões.
- As crianças devem usar este produto sob supervisão de um adulto.
- Se você tiver algum problema ou sugestão sobre o produto, entre em contato com o vendedor ou com o serviço de atendimento ao cliente.

Dziękujemy za wybór i wsparcie PXN. Prosimy o dokładne przeczytanie tego podręcznika przed rozpoczęciem korzystania z doświadczeń w grach.

01 Użycie z kierownicą wyścigową PXN

Krok 1 Użyj kabla z wtyczką lotniczą do złącza RJ11, aby podłączyć drążek zmiany biegów do portu zmiany biegów na kierownicy.
Krok 2 Po pomyślnym podłączeniu czerwona dioda LED na drążku zmiany biegów pozostanie włączona, wskazując, że drążek zmiany biegów jest gotowy do użycia.
Krok 3 Umieść drążek zmiany biegów poziomo w odpowiednim miejscu.
Krok 4 Obróć i dokręć dolną nakrętkę, aby zabezpieczyć drążek zmiany biegów na miejscu.



Kabel z wtyczką lotniczą do RJ11





02 Użycie na PC

Krok 1 Użyj kabla z złączem lotniczym do USB, aby podłączyć drążek zmiany biegów do komputera.
Krok 2 Po pomyślnym podłączeniu czerwona dioda LED na drążku zmiany biegów pozostanie włączona, wskazując, że drążek zmiany biegów jest gotowy do użycia.

* W grach z kategorii D-input gra rozpozna zarówno kierownicę, jak i drążek zmiany biegów jako oddzielne urządzenia. Możesz skonfigurować drążek zmiany biegów w ustawieniach gry.

Krok 3 Umieść drążek zmiany biegów poziomo w odpowiednim miejscu.
Krok 4 Obróć i dokręć dolną nakrętkę, aby zabezpieczyć drążek zmiany biegów na miejscu.



Kabel z wtyczką lotniczą na USB





03 Obsługiwane Platformy

- PC: Windows 7/ 8/ 10/ 11
- Kierownica Wyścigowa PXN: PXN-V9/ V10/ V99/ V12DDL/ V12DDS

04 Akcesoria produktowe

- Kabel z wtyczką lotniczą na USB *1
- Kabel z wtyczką lotniczą na RJ11 *1
- Kabel z wtyczką lotniczą na PS2 *1

05 Specyfikacja produktu

Model	PXN-A7
Metoda połączenia	Połączenie przewodowe
Napięcie robocze	5V
Prąd roboczy	25mA
Wymiary opakowania	Około 226 * 116 * 228 mm
Wymiary produktu	Około 177,4 * 105 * 201 mm
Waga produktu	Około 577g
Temperatura pracy	0-40 °C
Wilgotność robocza	20~80%

⚠ Ostrzeżenie

- Unikaj silnych wibracji, nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj samodzielnie.
- Zapobiegaj wnikaniu wody lub innych płynów do wnętrza produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Unikaj przechowywania w wilgotnym, wysokotemperaturowym lub zadymionym środowisku.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, aby uniknąć wybuchu.
- Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem dorosłych.
- W przypadku problemów lub sugestii dotyczących produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta.

	: PXNgame
YouTube	: PXN Official
Discord	: PXN

Brand: PXN Model: PXN-A7
Product Name: Shifter
Country of Origin: China
Manufacturer: Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd
Web: www.e-pxn.com Support email: support@e-pxn.com
Manufacturer address: 1701-1706(01), Building 8, Zhongxi Xiangbinshan Garden, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China

EC REP
EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a
85051 Ingolstadt Germany
+49 841 8869 7744
eurep@eurep-gmbh.com

UK REP
Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street,
London, WC1N 3AX, UK
+0044 20 39661193
eu@eulinx eu

" PXN " is a registered trademark of ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

---

FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



MADE IN CHINA